

小型玻璃切割机 山东玻璃切割机 旭锐玻切

产品名称	小型玻璃切割机 山东玻璃切割机 旭锐玻切
公司名称	山东旭锐自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照高新区艳阳路88号（山东路北）
联系电话	18363395555 18363395555

产品详情

随着时间的推移，玻璃切割设备的夹头、夹头和研磨室壁会附着在切割粉尘上。如果不及时删掉，异形玻璃切割机厂家，镜头会被刮伤。这样也会磨损夹紧轴的密封圈，使机头进入水中。将直接用刷子和洒水器清理。进入机器清洗模式进行清理。该方法还可以清理玻璃切割机内部供水管道。清理刀具上的粉末的原因是它能清理刀具。由于设备易受环境影响，还应根据具体使用环境进行相关的维护工作。应采取防护措施，以更好地保证使用效果。

全自动玻璃切割机注意事项

一、电器部分

- 1，检查电器柜及各电器部件时请务必关闭外部电源，以免触电！
- 2，控制柜内部干燥和整洁（吸尘器为佳）。
- 3，控制柜内部禁止放置杂物，工作期间关好柜门。
- 4，控制箱的过滤棉每月定期清洗或更换。

二、机械部分

- 1，丝杆升降机部件每隔一周清洁丝杆表面并重新加黄油（冬季需加耐温-20到-30度的润滑油）。

2, 每隔30天手动检查上片个电机运转情况, 在触摸屏手动状态逐个操作, 小型玻璃切割机, 检查是否存在异响, 结构是否有抖动或卡住现象。

3, 操作触摸屏至传感器状态屏幕, 逐个检查所有传感器是否正常响应。

4, 切割机齿条设备自带注油维护系统, 间隔30天检查齿条上注油情况, 如果灰尘或杂物多就需要用干净抹布擦干净后重新加油。

5, 切割机刀头要经常检查, 角度是否存在明显偏移 (或检查切割线是否变粗) 。

6, 平时加工过程要间隔一段时间检查玻璃切割的尺寸, 如果误差超出范围, 请立即联系生产厂家客服工程师。

由于玻璃具有透光性和反射率, 且易上色, 常用于对照明和色彩要求较高的场合, 如光学仪器和各种艺术装饰。现代技术给玻璃工业带来了新的生机和活力, 玻璃的性能得到了极大的提高。

使用智能玻璃切割机注意事项

1. 智能玻璃切割机在使用过程中, 应先将插头与电脑连接好, 并将控制卡等设备的插头拔掉, 先拔掉电源; 电脑机箱或玻璃切割机应连接地线, 以确保安全。机器不工作时请关闭电源, 长时间不用时请拔下电源插头。

2. 打开电源, 归零, 然后手动尝试各种功能;

3. 装图时, 山东玻璃切割机, 确保装图在切割范围内;

4. 切割前, 要检查被切割的玻璃, 外观不能有白点和划痕现象;

5. 点击开始切割, 玻璃切割机销售商, 确认y旁边没有人;

6. 切割后, 进行其他非紧急停机操作;

7. 使用后, 要及时清理台面, 防止玻璃屑划伤台面

小型玻璃切割机-山东玻璃切割机-旭锐玻切(查看)由山东旭锐自动化科技有限公司提供。山东旭锐自动化科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支高素质的员工队伍, 力求提供更好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。旭锐自动化——您可信赖的朋友, 公司地址: 山东省日照高新区艳阳路88号(山东路北), 联系人: 徐总。