实验室苏州净化工作台源头工厂

产品名称	实验室苏州净化工作台源头工厂
公司名称	济南格艾特仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	自动化程度:全自动 重量:4950 转鼓转速:2750
公司地址	济南市市中区陡沟办事处红星村116号
联系电话	053187595725 13864197126

产品详情

离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械,离心机大量应用于 化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。离心机使用守则:1、离心机在预冷状态 时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出的转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,此时离心机盖处于 打开状态;2、转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放 在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故;3、转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与 转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机;4、在离心过程中,操 作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前 要填写好离心机使用记录;5、不得使用伪劣的离心使管,不得用老化、变形、有裂;6、在节假日和晚 间后一个使用离心机须例行安全检查后方能离去;7、在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时 要及时与生产厂家联系。使用离心机时必须注意以下操作:1、离心机套管底部要垫棉花或垫;2、电动 离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障;3、离心管必须对称放入套管中,防止 机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替;4、启动离心机时,应盖上离心机顶盖后, 方可慢慢启动;5、分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品, 不可用外力强制其停止运动;6、离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。离心 机操作方法:1、使用各种离心机时,必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物,平衡时重量之差 不得超过各个离心机说明书上所规定的范围,每个离心机不同的转头有各自的允许差值,转头中不能装 载单数的管子,当转头只是部分装载时,管子必须互相对称地放在转头中,以便使负载均匀地分布在转 头的周围;2、若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预 冷;3、离心过程中不得随意离开,应随时观察离心机上的仪表是否正常工作,如有异常的声音应立即停 机检查,及时排除故障;4、每个转头各有其高允许转速和使用累积,使用转头时要查阅说明书,不得过 速使用。每一转头都要有一份使用档案,记录累积的使用时间,若超过了该转头的高使用,则须按规定 降速使用;5、装载溶液时,要根据各种离心机的具体操作说明进行,根据待离心液体的性质及体积选用 适合的离心管,有的离心管无盖,液体不得装得过多,以防离心时甩出,造成转头不平衡、生锈或被腐 蚀,而制备性超速离心机的离心管,则常常要求必须将液体装满,以免离心时塑料离心管的上部凹陷变 形。每次使用后,必须仔细检查转头,及时清洗、擦干,转头是离心机中须重点保护的部件,搬动时要 小心,不能碰撞,避免造成伤痕,转头长时间不用时,要涂上一层上光腊保护,严禁使用显著变形、损 伤或老化的离心管。离心机日常保养:1、转鼓:离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以 手试转动转鼓,看有无咬煞情况。检查其他部位有无松动及不正常情况;2、接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右);3、通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作;4、物料尽可能要放置均匀;5、必须专人操作,容量不得超过额定量;6、严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命;7、机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理;8、离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外;9、滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入;10、为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况;11、机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁;12、不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。我们公司本着"以信为天,以诚为本"的经营理念为宗旨,热诚的服务,诚信的经营,竭诚为您提供快速,优良的服务。