

# 布料皮革撕碎机 马鞍山长鸿机械 撕碎机

产品名称	布料皮革撕碎机 马鞍山长鸿机械 撕碎机
公司名称	马鞍山市长鸿机械刀模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区长裕工业园
联系电话	13956237559 13956237559

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：马鞍山市长鸿机械刀模有限公司

### 撕碎机售后服务

撕碎机售后服务：

#### 1电话支持

指客户在使用设备过程中遇到问题或设备状态异常，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。在确认顾客的服务请求后，公司将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需方定位故障，并提出解决方案，最终指导顾客排除设备故障。

#### 2现场支持

指客户在使用设备的过程中出现疑难问题或设备异常状态，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。在确认顾客的服务请求后，如果公司无法通过电话诊断和解决问题，将立即派技术人员到现场进行处理并最终解决。

#### 3公司产品提供“保修制度”

一年保修，彩钢瓦撕碎机，终身维护；24小时技术咨询，为客户提供技术诊断；维修人员接到故障通知后及时排除故障；协助用户进行系统升级、设备、模具更新。

## 双轴撕碎机的工作原理

### 双轴撕碎机的工作原理

采用低速旋转，用刀盘对物料进行切割、切割、撕拉。直联蜗轮减速电机直接安装在撕碎机的传动轴上，通过齿轮变速传递到从动轴上，使传动轴的动刀与壳体上的静刀头形成相对运动。传动轴上的螺旋齿刀头错开，使物料进入后同时受到挤压、撕裂和剪切，使物料破碎。筛子的大小可根据金属屑所需破碎颗粒的大小来选择。

### 金属撕碎机接地线按要求绑扎

当我们安装金属碎纸机时，布线是一个非常重要的部分。由于金属撕碎机通常只在工厂使用铅电缆，用户在安装电缆时需要单独重新连接电缆。因此，连接电缆时请注意正确的方法。否则，将对其使用产生重大影响。

我们来看看金属撕碎机的电缆连接方法：从金属撕碎机上剥下约30-35mm长电缆的铜芯，然后用砂布擦拭铜线使其发光。将外部三芯电缆的铜线剥去30-35mm，固废撕碎机，然后用砂布清洁。

插入三芯电缆和从外部电缆上剥下的铜线。然后用细铜线把它们绑紧。把剩下的剪掉，用剪刀把它剪断。三丝端分开焊接，焊缝表面光滑，没有毛刺，布料皮革撕碎机，焊接误差小。否则，重新焊接。直到满足要求。用聚酯胶带把一半挤一下。（半层包扎法）包扎后包扎8-12层。然后包上两层塑料带以增加强度。

用塑料带包好三根跟线，撕碎机，每根绝缘线端部包两层厚度大于50mm。穿衣后，取一盆冷水，将包好的线浸入水中。12小时后，使用500V兆欧表测量绝缘至少50兆欧。否则，应重新包装，直到符合要求。

金属撕碎机的接地线也必须按海底电缆连接工艺要求绑扎。接好电线后，在观察变化的同时，不断晃动绝缘电阻，防止电缆壁损坏电缆绝缘。如果绝缘水平低于0.5m $\Omega$ ，则应放置以检测原因。

布料皮革撕碎机-马鞍山长鸿机械(在线咨询)-撕碎机由马鞍山市长鸿机械刀模有限公司提供。行路致远，砥砺前行。马鞍山市长鸿机械刀模有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为粉碎设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!