

广东变频调速电机 变频调速电机规格 豫北电机

产品名称	广东变频调速电机 变频调速电机规格 豫北电机
公司名称	安阳豫北电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北
联系电话	15137238894 15137238894

产品详情

检查所有防爆振动电机铭牌数据，尤其是电压、绕组的连接方式、类别、防护等级、标注温度和轴承型号。如果防爆振动电机装有锁定装置，请将其打开，变频调速电机规格，用手旋转转轴，检测防爆振动电机空转情况。检查防爆振动电机是否随身携带有安装使用说明书，以便安装时使用。不要超出产品样本中轴承的允许负载值。部分客户的法票我们会随防爆振动电机一起发过来，一般会在随防爆振动电机一起的产品样本中。

启动防爆振动电机时应注意什么问题？如果接通电源开关，防爆振动电机转子不动，应立即拉闸，变频调速电机工厂，查明原因并消除故障后，变频调速电机供应，才允许重新启动。接通电源开关后，防爆振动电机发出异常响声，应立即拉闸，检查防爆振动电机的传动装置及熔断器。接通电源开关后，应监视防爆振动电机的启动时间和电流表的变化。如启动时间过长或电流表迟迟不返回，广东变频调速电机，应立即拉闸，进行检查。

防爆振动电机刮擦噪音

原因一：摩擦风罩。解决方法：消除摩擦。原因二：底板松动。解决方法：拧紧固定螺栓。防爆振动电机运行噪音大原因一：气隙不均。解决方法：检查并校正轴承座配合或轴承。原因二：转子不平衡。解决方法：重新校平衡。若防爆面损伤，必须用铅锡焊料，焊剂为30%浓度的盐酸（对钢制零件）或含锡58~60%的锡锌焊料。

广东变频调速电机-变频调速电机规格-豫北电机(推荐商家)由安阳豫北电机有限公司提供。“振动电机,

防爆振动电机,仓壁振动电机”选择安阳豫北电机有限公司，公司位于：安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北，多年来，豫北电机坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。豫北电机期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事防爆振动电机，防爆电机，防爆振动电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。