

眼镜片干燥箱 火焰山精工有限公司

产品名称	眼镜片干燥箱 火焰山精工有限公司
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

产品详情

工业烘箱工作原理:

工业干燥箱是用数显仪表与温度传感器的连接来控制工作室的温度采用热风循环送风来干燥物料，热风循环系统分为

水平送风和垂直送风，均经过设计，工业烘箱风源是由电机运转带动送风风轮，使吹出的风吹在电热管上，形成了热

风，将热风由风道送入工业干燥箱的工作室，且将使用后的热风再次吸入风道成为风源再度循环加热，大大提高了温度均匀!

性。

如工业烘箱箱门使用中被关闭，可借此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。

当烘箱工作室温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，反复多次，属正常现象。一般情况下，在测定温度达到控制温度后15分钟左右，工作室温度进入恒温状态；烘箱在工作时，必须将风机开关打开，使其运转，否则箱内温度和测量温度误差很大，还会造成电机或传感器烧坏；干燥结束后，关闭电源开关和风门，待箱内冷却至室温后，取出箱内干燥物品，把工作室擦干。

实验室烘箱当工作室温度接近设定温度时，HEAT灯忽亮忽暗表示加热进入PID调节阶段仪表有时测量温度超过设定温

度，有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后再待1~2h后工作室进入恒温状态，物品进入干燥阶

段，所需温度较低时，眼镜片干燥箱，可采用二次设定方式，如所需工作温度70 ° C，-次先设定60 ° C，等温度过冲开始回落后，再第二

次设定70 ° C，这样可降低甚至温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

当物品干燥完毕后，关上电源如果加速降温则打开放气阀使真空度为0，待5分钟左右再打开箱门。

若工作室干燥物的湿度较大，产生的水气会影响真空泵的性能，建议在烘箱和真空泵之间，串入一个干燥过滤器。

HASUC能按需配一个外形尺寸为中120x300mm，接口外径中16的实验室烘箱。若在干燥物品的过程中，需要加入氮气等

惰性气体，应在合同中注明，增配一个进气阀。

眼镜片干燥箱-火焰山精工有限公司由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！