

松岗液压升降货梯故障排除维修

产品名称	松岗液压升降货梯故障排除维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	1889.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:液压货梯 产地:松岗
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

松岗液压升降货梯故障排除维修，高效解决故障，争对故障合理维修，欢迎咨询深圳咏鑫升降机，公司是一家致力于深圳升降机，传菜梯，液压升降平台，叉车的研制和开发，不断的改进和创新企业的产品，高质量的产品是企业发展的根本，在严把质量关的同时，产品的每个部件都选自国内企业，还可根据客户要求采用进口部件。只有不断的提高产品的质量，才能满足客户的要求，企业也得以发展。现有产品：高速传菜电梯，移动式升降机、固定式升降作业平台、全自走式高空作业平台、DCQ DCQY液压登车桥、铝合金高空作业平台，手动电动叉车等，也可为客户提供高效、安全、全方位的高空作业货物举升方案。公司始终以“品质为本，服务至上”作为企业宗旨。只要你订购了我公司的产品，无论你身处何方，我们都会及时派出的技术人员为你服务，你的满意是我们的承诺！

松岗液压升降货梯故障排除维修

液压升降货梯作为高空作业的常用工具，具有效率高、安全性能好、操作简单等特点，在作业过程中偶尔会碰到故障，为了不耽搁大家的使用，我们应当掌握一些维修小常识，下面就来简单说一下常见的故障有哪些。

液压升降货梯升高不到设定高度，这种情况要检查油箱内的液压油是否达到标准容量，检查油箱是否漏油，如果液压油不够，请添加32#液压油，这种在五金店都会有。

液压升降机存在静电，导致不上升或者不下降，是因为在接线的时候没有接地线，使液压升降机带静电导致电箱失灵，可以用铁制品触地即可。

液压升降机只能上升，不能下降：检查电磁阀指示灯是否亮，按电箱上的下降键，如果电磁阀上灯不亮，则检查电磁阀两线是否断路或者松掉。

液压升降机在升降的时候上下颤抖，抖动：检查滑槽内是否有小颗粒，垃圾，滑槽内润滑油是否还有，没有请及时添加否则，长时间磨损导致液压升降机卡住损坏。

阴雨天气不升降，请检查上升电箱面板是否有潮湿：请用电风吹干即可。

升降在起步时能正常上升，升降到一半时不能升降：一种是起动电容损坏，第二种是液压油箱油量不足。

如果油管漏油，检查对接口是否损坏，检查O型密封件是否损坏，更换密封件或者是整体更换对接口。

液压升降机升降自落，升降自升：检查电磁阀内是否有垃圾，如有用汽油清洗或者用气枪吹掉即可；

不能上升，只能下降：检查行程是否打牢，看上下间隔有没有5mm行程，松下四个行程盖板上的小螺丝，将行程内弹簧复位即可。

液压升降机电源指示灯不亮：检查墙上插座内是否有电源，拖线板及插头线两线是否断路，超过100米以上的请用2.5平方的电源线进行升降作业。