

临汾便携式粘度计 便携式粘度计供应 永利达

产品名称	临汾便携式粘度计 便携式粘度计供应 永利达
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

产品详情

粘度计故障问题解决方式

粘度计故障问题解决方式：

1. 大部分粘度计都需要调整到水平状态，在更换转子和调节转子高度后，以及在测量过程中随时注意水平问题，否则会引起读数偏差甚至无法读数。这一点非常重要，长期下来会影响粘度计的正常工作。
2. 有些仪器需安装保护架(护腿)，请仔细阅读说明书按规定安装护腿，否则会引起读数偏差。
3. 确定是否为近似牛顿流体，对于非牛顿流体应经过选择后规定转子、转速和旋转时间，以免误解为仪器不准。
4. 一般来说当粘度计出现异常，便携式粘度计直销，时间是切断电源，确保仪器和人员安全，然后再按照故障现象来找原因排查。粘度计虽然是精密测量仪器，但其本身的结构

和工作原理还是较为简单的，也很容易排查原因。

旋转粘度计使用步骤_新闻中心

旋转粘度计使用步骤：

- 1、检查外筒和转子的清洁干燥程度，向右旋转安装上外转筒。
- 2、打开电源和转速开关，轻轻拉动变速拉杆的红色手柄，临汾便携式粘度计，使其处于中间档位，即3、6rpm档位处，关闭转速开关。
- 3、从常压稠化仪中取出养护好的水泥浆，将其立即倒入粘度计样品杯中至刻度线处，正确放在粘度计升降台上，升高样品杯，使水泥浆液面达到外转筒上刻度线处。
- 4、先将转速开关调至低速档位，即启动3rpm档，旋转10秒后记录下刻度盘的读数，并立即调整为高速档，即6rpm档，10秒后记下读数。
- 5、按转速递增次序轻轻拉动变速拉杆的红色手柄，处于上端档位，即为100、200rpm档位，在转筒以每一转速连续旋转10s后在读数并调到下一档。变速拉杆的红色手柄处于下端档位，即为300、600rpm档位，只须读取300rpm的读数，600rpm不测不读。
- 6、按递减次序依次测量读取300、200、100、6、3转速的读数，便携式粘度计供应，两次的结果求其平均值即为测量得到的读数。
- 7、实验测试完毕后放下升降台面，移开样品杯并卸下转筒，将转筒、定子和样品杯清洗干净干燥后妥善保存。
- 8、擦干并安装上转筒，关闭电源整理操作台，便携式粘度计供应商，处理好相关的实验室物品。

了解粘度计的工作原理和优缺点：旋转粘度计相对来说应用范围更广泛，毛细管粘度计的成本相对较低，粘度杯的成本更低但测量精度不好，落球式粘度计在部分行业应用更多，部分情况下还可能会使用粘度测定仪，以提高试验测量效率。

确认粘度计的扩展性：好的粘度计一个主机可以适配多个执行标准的转子，一台机可以相当多台不同种类的粘度计使用，节约成本。

确认粘度计的校正：你的粘度计能一键校正么？还是需要发回工厂校正？

确认粘度计的方便性和使用频率。如果使用频率不高，那么可以采购相对更好的毛细管粘度计，如果使用频率高且对测量精度要求多，那么可以使用旋转粘度计，而如果需要实时检测流体的粘度，那么在线式粘度计是。

确认粘度计的保修和易耗品。

临汾便携式粘度计-便携式粘度计供应-永利达(推荐商家)由天津永利达实验室设备有限公司提供。天津永利达实验室设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津静海县的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。永利达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！