

北京柴油暖风机价格北京煤油暖风机批发燃油热风机特点

产品名称	北京柴油暖风机价格北京煤油暖风机批发燃油热风机特点
公司名称	北京俊博同创科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市广渠路21号新金海国际1号楼1702
联系电话	010-51265034

产品详情

燃油暖风机机器特点:

- * 直燃热风机，没有烟囱；
- * 燃料为柴油或者煤油；
- * 气体雾化燃烧器；
- * 不锈钢燃烧室带有自动冷却装置；
- * 电子火焰监控；
- * 全自动电子安全控制装置。

厂房仓库的空间供暖

基建、地坪施工、内装施工的临时供热；

抢险施工的紧急加温；

农业供暖干燥等。

- 1、这款热风机是用什么来产生热量的？通过柴油（或煤油）的燃烧来加热，机器下边是油箱。
- 2、那为什么还要用电？耗电厉害吗？电订是是220V的风扇电机用，不超过250W.
- 3、一个小时要烧多少油？数据准确吗？
一直持续燃烧的话，DH-40最大要耗油4升/小时，数据保证准确，实际使用中只会少于这个消耗，决不高于这个数值。
- 4、一天使用下来成本是不是很高？

由于优能热风机加温很迅速，机器不必要一直运转。室内温度达到设定温度时，机器会自动停机的。机器开机后运行时间长短与房间的保温情况和加温面积等因素有很大关系。面积越大，加温时间越长。保温越好，加温时间越短，综合算下来，成本并不高。

- 5、加一次油可以用多长时间？

一般来说，加满一箱油可以持续不间断工作10个小时。用户一般都是阶段性加温，工作时间会相应延长。

6、一台机器可以管多少面积？如果面积很大怎么办？

一台DH-40可以对250平米以内面积加温（3米高度），温度可以达到40摄氏度。如果面积很大的房间，建议多台热风机，这样可以保证加温均匀。

7、房间温度可以加到多少？

理论上房间温度可以加到70摄氏度以上（用于干燥产品），一般我们建议温控器温度最高设定在30度左右，节约燃料成本。

8、温度可以自动控制吗？

热风机连接温控器后可以自动控温。比如温控器设定温度在25摄氏度，房间温度加温到设定温度后，热风机会自动停机。当房间温度于设定温度时，机器自动启动加温，如此反复。

9、热风机放在房间里燃烧，是不是会消耗氧气？

燃烧是需要氧气的，燃油热风机也不例外。通过计算和实际使用，我们认为氧气消耗是比较小的，不会影响动植物的正常生长，但是我们仍然强烈建议您保证定期通风。

10、燃烧后的尾气排放到哪里去了？

DH-20和DH-40的燃烧尾气随着热气一起排放出来。25PV的燃烧尾气可以通过烟囱排放到室外。

11、尾气会不会对小猪或者小鸡有害？

我们采用了欧洲先进的燃烧技术，可以保证燃料充分燃烧，尾气有害气体含量已经降到极低，不会产生危害。但是我们仍然建议您定期通风。

12、这个机器是如何点火的？操作是不是很复杂？

点火是电子自动点火，机器只有一个按键开头，按下开关就自动开机加温，按下开头机器立刻停机，操作非常简单。连接温控器后，所有操作都是自动的，你第一次设定好温度后，开机关机都是自动的，不需要人照看。

13、使用这个机器安全吗？

该款机器具有多种安全保护装置，如：过热保护、熄火保护、过电流保护等。同时，柴油本身不易燃，机器工作电压和电流都不大，没有危险，请放心使用。

14、机器是否容易坏？从设备原理上讲，机器对环境和燃料要求不是很高，比较耐用。正常保养，可以使用5年左右。