

北京东方长城-温湿度显示屏

产品名称	北京东方长城-温湿度显示屏
公司名称	北京东方长城测控设备厂
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:北京东方长城 产品型号:DF-320
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区沙河镇派出所南
联系电话	86 010 69731503 13501391010

产品详情

品牌	北京东方长城	产品型号	DF-320
测量精度	温度 ± 1 ; 湿度 $\pm 5\%RH$	显示方式	数字式
外形尺寸	320mm \times 240mm \times 65mm (mm)		

功能简介：

采用1.8英寸红色led数码管显示；即使在很远的距离，会清晰地观察温湿度的变化。

具有超限报警功能，当温度或湿度的实际测量值超过设定的上限或下限时，蜂鸣器会发出报警，同时超限指示灯会闪烁；

具有继电器保护功能，设置好的数据会保存在电存储器里面，即使停电数十年也不会丢失，避免了下次使用时需要重新设置的麻烦；

整机尺寸：320mm \times 240mm \times 65mm

测量范围：温度-40—120 ; 湿度0%—99.9%rh

准确度：温度 ± 1 ; 湿度 $\pm 5\%rh$

分辨率：温度0.1 ; 湿度 $\pm 5\%rh$

电源电压：220vac $\pm 10\%$

传感器的连接线长度1.5m

超限设置方法：

- 1、按动一次“设定”键，屏幕上的温度显示原来的设定上限值，而湿度屏的最高位会显示一个“0”，表示目前在设置温度的上限值，这时候，可以通过“加数键”和“减数键”来修改温度屏幕的数字，一下一下地按动按键，数字会随之递增（或递减），如果按住按键不放，达到3秒之后，屏幕数字就会快速跑动起来。
- 2、设置好温度上限值后，再次按动“设定键”，温度屏会显示出原来的下限值，湿度屏的最高位则显示“1”，表示现在设置温度下限值，随后，还是使用“加数键”或“减数键”来修改温度屏的数字。
- 3、温度超限值设置好之后，再按动“设定键”就会进入湿度上限值的设置，其操作方法与上面介绍的一模一样，仅仅是显示位置上下对换了而已。

提示：

需要保证所设置的上限值是大干下限值的，两个数值不能相等，也不能颠倒，以免发生内部逻辑判断错误，无法正常执行控制输出。