

鸡舍料塔 鸭舍料塔 猪场料塔 上门安装

产品名称	鸡舍料塔 鸭舍料塔 猪场料塔 上门安装
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

料塔产品特点：

一、料塔的生产采用自动机械大型设备，缓解养猪场招工难度大，人工成本高的问题，定量供食，猪群采食均匀，避免出现个体采食不均发育不良的问题，减少猪与人接触的次数，可降低病菌的传播率；

二、料塔塔身为上下椎体，可减少风阻，减少雨水在塔身的停留时间，锥体的设计让料塔更加牢固坚实，减少雨水的接触从而使料塔的使用寿命更长；

三、料塔塔身采用275g镀锌钢板，双面275g镀锌，并经钝化出理，大大增强防锈性能，提高抗防腐能力；

四、螺丝均采用88级M10热镀锌螺栓，48小时盐雾试验；

五、板横缝、竖缝用密封条密封，具有防风防雨、牢固、使用寿命长；

六、料塔盖采用自动松紧扭簧控制结构，在地面拉把手可对料塔塔盖自由进行开启和关闭操作。下锥设有有机透明玻璃观察窗，方便适时观测输料情况；

七、料塔爬梯每层台阶坚固防滑，且配有圆形护栏，设计更安全、更人性化；

八、好的材质、外观设计的合理性，使得料塔耐腐蚀性高、强度高、隔热形佳、抗震、寿命长等优点。

一、将料塔中体的上节组合成一个圆形，

二、将上椎体8片/9片顺上节外沿，依次组合成一个圆锥体，安装上椎体片时，上椎体中间对准中体上节的接口处，

三、将圆锥体放倒，便于下一步安装操作。

四、将上口(进料口)安装在上圆锥体外面，

五、安装中体中节，中节安装在上节里面，将中节一片的中间一个螺丝孔对准上节的两片之间的接口处，(便于安装、美观、防止接口都在一条线上，增加其稳定性)，依次中节安装完毕。

安装中体下节，下节安装在中节里面，将下节一片的中间一个螺丝孔对准中节的两片之间的接口处，(便于安装、美观、防止接口都在一条线上，增加其稳定性)，依次下节安装完。

六、将下椎体8片(九片)，下椎体安装在中体下节里面，安装到后一片时，先将下料口安装在下锥里面。

七、将下口(出料口)组装在下锥体里面。

八、将料塔支撑(腿)，六只腿，按螺丝孔距平均等分，垂直，螺丝紧固。

九、拉撑的安装方法：1、先将2根斜撑安装成X型;2、将X型斜撑的上头安装在支撑腿的螺丝孔;3、将平行撑的一端安装在腿的第16只孔，另一端安装在出料口上，使六只支撑更加牢固。

十、安装支撑下端配件，用于打膨胀螺丝固定在地面。

十一、将爬梯下节安装在其中一条腿上，用8个8*50的螺丝紧固在腿上(在合适的位置打孔紧固)

十二、将梯子窄头向上，安装在进料口将宽头向下安装在爬梯上头，用连接小件将其连接(配件里面)

十三、扶手安装方法，将45度角向上，安装在梯子上节第2颗螺丝，100度角向下安装在上下梯子之间。

十四、将连接小件。用两颗8*50的螺丝于上盖连接，螺丝孔处，要使用密封胶密封。

注意事项：

1：第1至第9步，必须依次进行。

2：每条缝之间，必须用料塔专用密封胶，密封

3：安装时，地上要用地毯或者纸箱等铺地，防止表面镀锌层划伤，如划伤及时油漆涂抹。

许多农场都知道，家禽和牲畜需要控制饲料的量，以使牲畜的饮食合理化并避免某些疾病，以便可以健康地喂养它们。那么，我们怎样才能合理地饲养牲畜呢？由于饲养的牲畜数量众多，人工控制饲料可能导致无法控制的饲料量，有时候多有时候少，如果无法达到控制饲料量的预期效果，该怎么办呢？如果我们拥有一个料塔来控制进料量，则可以完美地解决该问题。

饲料塔不仅可以合理地储存饲料和混合饲料，而且还可以实现自动机械饲料代替人工饲料，从而可以大幅度提高繁殖能力。

料塔可以控制每次喂料的时间以及数量，可以按时的喂料，也不会浪费饲料，可以在一定程度上节省养殖成本。饲料塔还可以延长饲料的保质期，并避免饲料发霉，否则可能导致家禽和牲畜生病。我们所知的料塔是一种精密的控制设备，也是具有多功能育种的设备。

那么如何安装这种料塔呢？