

# 马鞍山中创废水处理 uv光氧活性炭一体机厂家

产品名称	马鞍山中创废水处理 uv光氧活性炭一体机厂家
公司名称	马鞍山中创环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山经济开发区胡西南路158号
联系电话	18155518765 18155518765

## 产品详情

### 气浮机设备操作使用说明

#### 1、气浮机的调试：

I、先将气浮池内灌满清水，开启回流泵的进、出水阀及释放阀，关掉射流器的进水和吸气阀。

II、启动回流泵；III、在溶气罐注水至泵的自身压力上升到0.45——0.65MPa之间，缓慢打开射流器的进水阀，调至罐内压力

于0.45——0.5MPa，微开进气阀入微量空气，使罐内压力调至0.35——0.42MPa之间。

IV、待溶气系统稳定后，释放器放出大量的气泡，即可准备入水运行，整个过程约须15分钟。

V、正常情况下，每次开机只须按2)、4)两个步骤进行；启动回流泵待溶气系统稳定。

#### 2. 气浮设备操作 I、先打开清水箱回流泵的进、出水阀，关闭射流器的进水、出水阀和吸气阀。

II、开启回流泵。

III、在溶气罐注水至泵的自身压力到0.45——0.65MPa之间，缓慢打开射流器的进水阀，调至罐内压力于0.45——0.5MPa，微开进气阀入微量空气，使罐内压力调至0.30——0.42MPa之间。

IV开启集水池中的提升泵向气浮机注入废水。V、在溶药桶中加入适量的混凝剂，用清水溶解后，uv光氧活性炭一体机环保设备，打开溶药桶阀门，滴入混凝剂，与气浮机反应区中的废水进行混合反应。VI

、当气浮机开启一段时间后，气浮机有浮渣浮于水面，当浮渣达到5-10CM厚度时，启动刮渣机将浮渣刮入渣槽。

溶气气浮机是一种在污水中使用的固液分离气浮设备，主要在水净化、生活污水、工业废水处理中能有效地去除污水中的SS、CODcr等杂质。溶气气浮机的注意事项及日常的保养，如下：

(1) 清水泵、空压机、刮沫机要定期加油润滑，一般空压机二个月加一次油，半年换一次油。

(2) 进入溶气光氧活性炭一体机的污水必须加药，否则效果不理想。

(3) 溶气罐上压力表读数不得超过0.6MPa。

(4) 定期检查溶气光氧活性炭一体机的溶气罐上安全阀是否工作可靠。

(5) 释放器发生堵塞时，可以开抽真空阀，使释放器舌片打开，uv光氧活性炭一体机，用清水使其自行清洗。

(6) 气浮池应视沉淀物多少，uv光氧活性炭一体机厂家，定期进行清洗。

气浮机设备的工作原理是在一定的压力（0.35~0.45Mpa）下使适量空气与部分回流水在溶气罐内形成饱和溶气载体，经释放器骤然减压而获得大量微细气泡，迅速粘附于水中流动颗粒、乳化油、藻类和经混凝反应的絮体

上，造成絮体比重小于水的状态，光氧活性炭一体机，被强制迅浮于水面，从而获得固液分离。在成份复杂的高难度废水处理的工艺组合时，气浮处理同时还伴随着曝气现象，降低了表面活性和有机浓度，使耗氧量大为降低，促进了废水的进一步净化，为下级处理提供了有利于达标的水质。马鞍山中创废水处理-uv光氧活性炭一体机厂家由马鞍山中创环保科技有限公司提供。马鞍山中创环保科技有限公司位于马鞍山市经济开发区湖西南路158号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前马鞍山中创环保在化工废水处理设备中享有良好的声誉。马鞍山中创环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。马鞍山中创环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。