

威海诺力西林手动液压叉车油缸/地牛搬运车轮架总成/手柄配件批发销售

产品名称	威海诺力西林手动液压叉车油缸/地牛搬运车轮架总成/手柄配件批发销售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

威海诺力西林手动液压叉车油缸/地牛搬运车轮架总成/手柄配件批发销售

轮子材料：手动液压车轮子材料要根据作业地面的状况来选择。地面状况平滑的可以选择尼龙轮子，因为尼龙的轮子相对比较便宜，而且拉着也比较省力。地面状况不好的，可以选择铝合金加聚氨酯的轮子，它们比较耐磨。如果不想太伤地面，比如工厂有些是地坪的地面，不要用尼龙的轮子，应该选用聚氨酯的。因为尼龙的太硬了，聚氨酯相对来说比较软一点。

故障处理：

手动液压车是工厂 仓库 车间常用的搬运工具，因为其造型简单，功能强大而美名曰“地牛”。但是这个简单的设备也经常会出现这样或者那样的毛病，比如上升缓慢，下降缓慢。或者干脆升不起来。升不起来的时候，很多人就觉得是不是坏了？其实并未如此，很多时候只是手动液压车油泵里面有空气，导致液压的时候不上升或者升的慢！这时候只需要简单的排下空气就可以让手动搬运车完好如初。

排空气的方法很简单，

手动搬运车一般有三个档位

- 1.中间是定位挡，此档位车既不上升也不会下降。
- 2.往上拨是空挡，也就是下降的档位、泄压档位。
- 3.往下拨就是挂档、就是闭合油封可以让其液压上升。

我们只需要把挂档的档位往上拨，然后像平时压起一样压几下手柄。这时候车体虽然不会上升，但是能有效的排除泵体里面的空气。大约压10-20次以后，空气就可以排完。让上升更快更有力！

保养与检修 a. 支架及紧固件：把松的轮轴与螺母上紧并检查焊缝或支撑板有否损坏，插杆型脚轮应上紧螺母或牢固铆紧并保证设备安装支架没有弯折，安装脚轮时应使用锁紧螺母或防松垫片；