

600吨龙门剪切机 剪切机 元康机械设备有限公司

产品名称	600吨龙门剪切机 剪切机 元康机械设备有限公司
公司名称	曲阜市元康机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市周公庙社区东路西
联系电话	15725071301 15725071301

产品详情

金属剪切机剪切压力不够怎么解决 金属剪切机压力不够，剪切不动废料，是什么原因导致，800吨龙门剪切机，又该如何解决？1、液压系统工作压力是否正常，如果偏低则调整压力至额定工作压力2、判断油泵是否泄漏，如果泄漏需更换3、油缸是否泄漏，如果泄漏需更换密封圈。利用金属剪切机的液压油路工作原理，把液压油输送到集成插装阀块，通过各个单向阀和溢流阀把液压油分配到油缸的上腔或者下腔，在高压油的作用下，使油缸进行剪切运动！检查电磁下的集成块，有条件的可以用柴油清洗。

剪切机工作过程及注意事项

一、打包剪切机工作过程：先将推料缸、侧压缸回程到位，一、二级压料门盖开启，将需剪切的物料加入料箱。一级压料门盖合盖，啣头式剪切机，二级压料门盖合盖，形成夹裹动作，二级压料门盖关闭后自动抬起一点，推料缸前进，将物料推出料箱。推料缸的行程受光电开关控制，当达到需要长度时，剪切机，推料缸停止前进，压料油缸、剪切油缸前进将物料压紧并剪断然后回程；接着推料缸继续前进，当达到需要长度时，压料油缸、剪切油缸前进将物料压紧剪断并回程；如配备加料斗的设备在剪切过程中可继续加料。当料箱内的物料全部剪完。压料油缸、剪切油缸剪切完成后回程、推料缸回程到位，一、二级压料门盖开启，设备再重复以上动作，如此周而复始直到设备工作结束。（剪切料的长度可通过触摸屏任意调节）

二、打包剪切机注意事项：1、加料时对本身密度及硬度较大的废料，不允许加得太多，否则会使剪切刀磨损过大，甚至造成剪切刀报废，从而影响机器使用，甚至破坏机械。2、废料中不允许混有压力容器、等物品。3、本机属于液压设备，为延长液压元件的使用寿命，请保证系统的清洁度。

打包剪切机机械系统主要由龙门式剪断机、压缩料箱、液压油缸以及辅助装置组成。

1、龙门式剪断机龙门式剪断机由龙门机架、剪切部件、压料部件等组成。龙门机架由上梁、左右侧架、剪切下刀座等组成，剪切部件和压料部件都装在机架上。剪切部件由剪切滑块、剪切油缸、剪切导轨、剪切下刀座等组成。剪切滑块在剪切油缸的作用下完成对物料的剪切。压料部件由压料滑块、压料油缸、压料耐磨板等组成。

2、压缩料箱压缩料箱由料箱体、一级门盖、二级门盖、推料部件等组成。料箱体由底座、一级、二级门盖等组成，料箱体四周装有耐磨衬板，磨损后以便更换。通过一二级门盖的加裹工作，完成被剪物料的压缩来提高堆比密度并顺利进入压料腔。推料部件由推料头、推料油缸、推料缸安装座等组成。

600吨龙门剪切机-剪切机-元康机械设备有限公司由曲阜市元康机械设备有限公司提供。曲阜市元康机械设备有限公司是一家从事“龙门剪,鳄鱼剪,金属压块机,卧式打包机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“元康”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使元康机械设备有限公司在液压机械及部件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！