

杭州合力叉车维修保养空气滤芯/燃油滤清器/机油格/变速箱滤芯批发

产品名称	杭州合力叉车维修保养空气滤芯/燃油滤清器/机油格/变速箱滤芯批发
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

杭州合力叉车维修保养空气滤芯/燃油滤清器/机油格/变速箱滤芯批发

5、液压系统主要有：

(1) 升降液压缸，其柱塞顶端与升降门架固紧在一起，控制货叉的起升或降落。

(2) 倾斜液压缸，其柱塞顶端与门架铰接，控制门架的前倾或后仰。

(3) 液压泵，可以是叶片泵或齿轮泵。液压泵输出高压油(6.37~15.7MPa)，驱动升降液压缸和倾斜液压缸。

(4) 液压分配阀，由阀体、升降液压缸阀芯，倾斜液压缸阀芯和安全阀组成。其作用是按货叉升降和倾斜的工作需要，通过操纵手柄控制升降或倾斜液压缸阀芯动作，将高压油输入升降或倾斜液压缸。安全阀的作用是当系统中油压超过一定值时，使油液从回油管流回油箱。

(5) 节流阀，装于升降液压缸的管路中，其作用是增大油液的流动阻力，当升降液压缸泄压时，保证货叉缓慢下降。