

# EPS电源6KW应急电源消防应急照明灯具

产品名称	EPS电源6KW应急电源消防应急照明灯具
公司名称	江苏盛羲明电源科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:一北 型号:YB/S 产地:浙江
公司地址	苏州市昆山市花桥镇商祥路259号中城商务广场4号楼2101室
联系电话	15706260098

## 产品详情

选型容量计算方法:1、YJ系列EPS消防照明应急电源或YJS系列消防混合动力EPS应急电源用于带应急灯具负载时:(1)当负载为电子镇流器日光灯, EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和 $\times 1.1$ 倍。(2)当负载为电感镇流器日光灯, EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和 $\times 1.5$ 倍。(3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯, EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和 $\times 1.6$ 倍。2、当YJS系列用于带混合负载EPS应急电源时, EPS容量的计算方法:(1)当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则:EPS容量=变频启动电动机功率之和+软启动电动机功率之和 $\times 2.5$ +星三角启动电动机功率之和 $\times 3$ +直接启动电动机之和 $\times 5$ 倍(2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则:EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的 $1/7$ 。星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的 $1/4$ 。软启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的 $1/3$ 。变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS的容量。如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序为直接启动在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动。