

## flexlink103柔性链环形输送线

产品名称	flexlink103柔性链环形输送线
公司名称	上海旭励机械设备有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:上海旭励 型号:齿形链 产地:上海
公司地址	上海市松江区新浜镇许村公路2336号
联系电话	15800820764

## 产品详情

柔性输送机已经成为很多企业的重要组成部分，企业没了它，可能正常的工作都难以进行。我们的企业以及工厂不应该只关心柔性输送机的工作效率，我们要在关注工作效率的同时加强对机器保养与维护。应该定期进行相应的维护，从而达到降低机器损耗的作用，但是很多朋友并不是很清楚这方面的知识，下面小编给大家说道说道。

- 1、每天检查柔性输送机传动马达及减速机是否异常。
- 2、行无尘注油。如果实际条件允许，应在减速器等被润滑部件上装一个注油接头，保证注入的润滑油中减少或消除灰尘和污物，确保油质的洁净。
- 3、安全。遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备地安全柳工机械防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。
- 4、熟知润滑剂各参数要求。当使用润滑剂润滑输送机部件时，操作人员应理解润滑剂的参数以及相关说明，如衣着、防火、泄漏处理以及贮存方法等等。
- 5、空载启动。输送机启动过程中\*好是空载状态，如果是满载有可能出现扭断链条、跳齿，甚至烧毁电机或变频器。

柔性输送机出现噪音或振动时如果不及时进行处理，会对机器造成更大的损坏。当输送机出现噪音或振动时首先要观察链板润滑情况，然后观察链板两侧边有无生锈、开裂现象，查看链条的装配有无脱节，检查焊接地方有无开焊。这几种现象中的任意一种都会造成噪音或振动，哪种现象维修不及时都会造成柔性输送机进一步损坏或烧毁电机，所以出现噪

音或振动时不但要查清原因而且还要及时维修。输送机在使用一段时间后会有一些杂物附着在链板上，还可能有一些体积较小的物料卡在链板中间，出现这种情况要及时进行输送机的清洗工作。特别是对于清洁度要求较高的环境时，更要及时清洗。