

潍坊合力杭叉龙工电动叉车充电机48V 60/70/80A智能充电器定制

产品名称	潍坊合力杭叉龙工电动叉车充电机48V 60/70/80A智能充电器定制
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

3.充电启动

1)充电机接通交流电源，电源指示灯点亮，充电机进入自动检测状态，5秒后充电机启动充电，充电机进入正常充电程序，显示屏滚动显示当前的充电电压、充电电流、充电容量安时和充电时间等。

- 该部分因充电机型号不同显示或略有区别

2)当充电机充满指示灯亮，表示蓄电池已经充满，充电机停止充电。显示屏显示FULL。

4.均衡充电

1)注意事项：

使用中如有下列情况必须进行均衡充电：

a.正常充电情况下每月进行一次均衡充电

b.放电后未及时充电，或放电电流过大者

c.充电不足或者落后电池者

d.单节电池放电终止电压低于1.75V或者低于1.8V三次以上者当充电机处于正常充电时：按住均衡开关5秒左右进行均衡充电状态均衡灯点亮，充电机前期处于正常充电状态。当正常充电结束后自动转入均衡充电，显示—JH—(先接通电源，再选择充电方式)