

斗山大宇叉车配件水温传感器/洋马发动机D30G温度感应塞开关经销商

产品名称	斗山大宇叉车配件水温传感器/洋马发动机D30G温度感应塞开关经销商
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

斗山大宇叉车配件水温传感器/洋马发动机D30G温度感应塞开关经销商

叉车电器系统的配件是由电源系统和用电设备两部分组成。电源系统也称充电系统，由蓄电池、发电机、调节器及工作情况装置组成。

电器件包括：起动机、发电机总成、起动继电器、磁吸开关、电喇叭、火花塞、分电器总成、分电器盖、分火线、化油器、仪表盘、点火开关、前大灯、大灯开关 转向灯开关、倒车开关、刹车开关、延时开关、波箱控制阀、高压油泵电磁阀、水温感应塞、油温感应塞、油量传感器、仪表盘总成 电子闪光器 预热计时器 前大灯、预热塞、转向灯、后尾灯、灯泡、喇叭。

电动叉车各种开关的使用方法

电源总开关是控制蓄电池和全车用电设备之间的连接，接通电源总开关后，各部分用电设备才可以操纵。点火开关，用来接通或切断汽油机点火线路和各仪表盘等的电路，且常与起动机的电磁开关线路连接在一起，故也叫点火起动开关。它有三接线柱、四接线柱两种。电动叉车上常用四接线柱式。

预热启动开关将预热开关和起动开关支撑一体，用于柴油机叉车发动机的电路中，开关的背面有电源、三个接柱。转动预热起动开关手柄，可接通或切断不同的电路。

