

叉车配件手柄总成/杭叉A30堆高车加速控制手柄总成 调速手把头供应商

产品名称	叉车配件手柄总成/杭叉A30堆高车加速控制手柄总成 调速手把头供应商
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

叉车配件手柄总成/杭叉A30堆高车加速控制手柄总成 调速手把头供应商

叉车电器系统的配件是由电源系统和用电设备两部分组成。电源系统也称充电系统，由蓄电池、发电机、调节器及工作情况装置组成。

电器件包括：起动机、发电机总成、起动继电器、磁吸开关、电喇叭、火花塞、分电器总成、分电器盖、分火线、化油器、仪表盘、点火开关、前大灯、大灯开关 转向灯开关、倒车开关、刹车开关、延时开关、波箱控制阀、高压油泵电磁阀、水温感应塞、油温感应塞、油量传感器、仪表盘总成 电子闪光器 预热计时器 前大灯、预热塞、转向灯、后尾灯、灯泡、喇叭。

电动叉车各种开关的使用方法

电源总开关是控制蓄电池和全车用电设备之间的连接，接通电源总开关后，各部分用电设备才可以操纵。点火开关，用来接通或切断汽油机点火线路和各仪表盘等的电路，且常与起动机的主磁开关线路连接在一起，故也叫点火起动开关。它有三接线柱、四接线柱两种。电动叉车上常用四接线柱式。

预热启动开关将预热开关和起动开关支撑一体，用于柴油机叉车发动机的电路中，开关的背面有电源、三个接柱。转动预热起动开关手柄，可接通或切断不同的电路。

灯光总开关用来开启或关闭电动叉车的前灯和后灯。它大多是一种拉钮式开关，有单个挡位、双个挡位、和三挡位之分。不同型号的叉车所采用的开关型号不完全相同。转向灯开关用以接通或切断电动叉车左侧或右侧转向灯和转向指示灯。目前叉车普遍采用手柄式或拨钮式开关。手柄式转向开关安装在方向盘下方的转向轴上。

叉车电气系统配件的维护与保养方法