

电启动6kw高原柴油发电机组

产品名称	电启动6kw高原柴油发电机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	型号:TO7900ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

电启动6kw高原柴油发电机组

发电机组特点

- 1、噪音水平也可根据用户需求控制在65 (dba) 分贝以下。
- 2、低噪音发电机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、很好降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。C

型号： TO7600ET-J

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192F

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

发电机组发动机的保养

(1)(2)保养大泽发电机组要重视发动机的启动。1.每天开始启动大泽发电机组前要检查冷却液面、机油标尺，并对油水分离器放水。2.发动机启动后，在15秒钟内，注意观察机油压力的变化。3.每日开始启动后，应中低速暖机5分钟才能起步，气温低于0℃时这样做。

(3)保养大泽发电机组要重视发动机的停机。发动机在运行停机前，怠速运转3~5分钟，以便让润滑油和冷却液把燃烧室、轴承和摩擦副的热量带走，特别是增压和增压中冷的发动机，尤为重要。

(4)保养大泽发电机发动机应注意事项。1.避免在冷却液低于60℃或高于100℃的情况下连续运转发动机，应尽快查找原因。2.禁止在机油压力过低时运转发动机。3.发动机在油门全开、较大扭矩转速下的运转时间需要不要很过30秒。