

江苏直销台湾7OCEAN七洋电磁阀DSD-G03-6C-A110-20

产品名称	江苏直销台湾7OCEAN七洋电磁阀DSD-G03-6C-A110-20
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

组成部分

液压系统的组成部分应该由以下五个主要部分来组成：

- 1.能源装置它是供给液压系统压力油，把机械能转换成液压能的装置。常见的形式是液压泵。
- 2.执行装置它是把液压能转换成机械能的装置。其形式有作直线运动的液压缸，有作回转运动的液压马达，它们又称为液压系统的执行元件。
- 3.控制调节装置它是对系统中的压力、流量或流动方向进行控制或调节的装置。如溢流阀、节流阀、换向阀、开停阀等。
- 4.辅助装置上述三部分之外的其他装置，例如油箱，滤油器，油管等。它们对保证系统正常工作是必不可少的。
- 5.工作介质传递能量的流体，即液压油等。

台湾七洋7OCEAN叠加式溢流阀部分型号：

MBV-02-W-1-10 MBV-02-W-3-10

MBV-02-A-1-10 MBV-02-A-3-10

MBV-02-B-1-10 MBV-02-B-3-10

MGV-02-P-1-10 MGV-02-P-2-10

MGV-02-P-3-10 MGV-02-A-0-10

MGV-02-A-1-10 MGV-02-A-2-10

MGV-02-A-3-10 MGV-02-B-0-10

MGV-02-B-1-10 MGV-02-B-2-10

MGV-02-B-3-10 MGV-02-P-0-10

MCB-02-A1-1-10 MCB-02-A1-2-10

MCB-02-B1-1-10 MCB-02-B1-2-10

台湾七洋7OCEAN叠加式电控调速阀部分型号：

MST-02-A-1-NC-DC24-10 MST-02-B-1-NC-DC24-10

MST-02-P-1-NC-DC24-10 MST-02-T-1-NC-DC24-10

MST-02-A-1-NO-DC24-10 MST-02-B-1-NO-DC24-10

MST-02-P-1-NO-DC24-10 MST-02-T-1-NO-DC24-10

MST-02-A-1-NC-A110-10 MST-02-B-1-NC-A110-10

MST-02-P-1-NC-A110-10 MST-02-T-1-NC-A110-10

MST-02-A-1-NO-A110-10 MST-02-B-1-NO-A110-10

MST-02-P-1-NO-A110-10 MST-02-T-1-NO-A110-10

MST-02-A-1-NC-A220-10 MST-02-B-1-NC-A220-10

MST-02-P-1-NC-A220-10 MST-02-T-1-NC-A220-10

MST-02-A-1-NO-A220-10 MST-02-B-1-NO-A220-10

MST-02-P-1-NO-A220-10 MST-02-T-1-NO-A220-10

MST-02-A-1-NC-DC12-10 MST-02-B-1-NC-DC12-10

MST-02-P-1-NC-DC12-10 MST-02-T-1-NC-DC12-10

MST-02-A-1-NO-DC12-10 MST-02-B-1-NO-DC12-10

MST-02-P-1-NO-DC12-10 MST-02-T-1-NO-DC12-10

瑞典KALLER氮气缸 瑞典KALLER氮气弹簧

瑞典KALLER氮气缸CU4-1800 CU4-2900

瑞典KALLER氮气缸CU4-420 CU4-7500

瑞典KALLER氮气缸CU4-SP CU4-SPRM

瑞典KALLER氮气缸CU4-740 CU4-4700

瑞典KALLER氮气缸CU4-18300 CU4-1000

瑞典KALLER氮气缸CU4-11800 CU4-1000-006

瑞典KALLER氮气缸CU4-740-050

瑞典KALLER氮气缸X500-025

瑞典KALLER氮气缸X500-038

瑞典KALLER氮气缸X500-050

瑞典KALLER氮气缸X500-063

瑞典KALLER氮气缸X500-010

瑞典KALLER氮气缸X500-013

瑞典KALLER氮气缸X500-016

瑞典KALLER氮气缸X500-019

瑞典KALLER氮气缸X500-032

瑞典KALLER氮气缸X500-075

瑞典KALLER氮气缸X500-080

瑞典KALLER氮气缸X500-100

瑞典KALLER氮气缸X500-125

瑞典KALLER氮气缸X6600-025

瑞典KALLER氮气缸X6600-038

瑞典KALLER氮气缸X6600-050

瑞典KALLER氮气缸X6600-063

瑞典KALLER氮气缸X6600-010

瑞典KALLER氮气缸X6600-013

瑞典KALLER氮气缸X6600-016

瑞典KALLER氮气缸X6600-019

瑞典KALLER氮气缸X6600-032

瑞典KALLER氮气缸X6600-075

瑞典KALLER氮气缸X6600-080

瑞典KALLER氮气缸X6600-100

瑞典KALLER氮气缸X6600-125

瑞典KALLER氮气缸X1500-025

瑞典KALLER氮气缸X1500-038

瑞典KALLER氮气缸X1500-050

瑞典KALLER氮气缸X1500-063

瑞典KALLER氮气缸X1500-010

瑞典KALLER氮气缸X1500-013

瑞典KALLER氮气缸X1500-016

瑞典KALLER氮气缸X1500-019

瑞典KALLER氮气缸X1500-032

瑞典KALLER氮气缸X1500-075

瑞典KALLER氮气缸X1500-080

瑞典KALLER氮气缸X1500-100

瑞典KALLER氮气缸X1500-125