

轩泰|维护容易 苏州吸沙泵生产厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 轩泰 维护容易 苏州吸沙泵生产厂家 |
| 公司名称 | 安徽轩泰环境科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市庐阳区工业园太和路398号 |
| 联系电话 | 18105602382 18105602382 |

产品详情

传动机械相关零件的负载也会超出设计值，严重时会发生电机烧毁、传动零件断裂。为了避免螺杆泵损坏，一般会在螺杆泵出口处安装旁通溢流阀，用以稳定出口压力，保持泵的正常运转。耐腐蚀化工泵是具有耐腐蚀，耐温，防爆，适合输送任意浓度(concentration)的酸，碱，盐，腐蚀溶剂等，耐腐蚀化工泵属于将原动机的机械能转换为液体能，利用管系把液体输送到一定地方的水力机械，耐腐蚀化工泵有氟塑料材质的泵，不锈钢材质等。其是工厂中常见的转动设备，为整个工厂液体的输送提供能量(energe)。由于转动设备的特殊性，与其相关的管路需精心设置，既要方便泵的操作检修，又要保证与其相连管路处于无应力或低应力状态，以保证泵的稳定运行。

关闭出口管路上的闸阀，接通冷却水管。超动电机，慢慢开启出口管闸阀到需要的位置，投入正常运转。经常检查泵与电机的情况，轴承温升不应超过75℃，轴承盒内应加足够黄油。泥浆泵不用时请放置在干燥、清洁、没有腐蚀性气体的环境中。那么有关于泥浆泵的维护和工作原理：电动抽液泵应定期检查，一般至少三个月一次，经常使用的应每月检修一次，检修是应该全部拆开，消除内部积尘、油污，如果换向器上积灰过多可用酒精擦洗换向器表面。泵的出液管路，应另设支架支撑，其重量不允许支撑在泵上。检查电机的旋转方向，使泵的旋转方向符合指示方向。

自吸排污泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀，吸沙泵生产厂家，它保证水流只能由水池进入吸水管而不能倒流，所以假如吸水管内布满水，尽管水泵轴

线标高高于水池的工作水位，但因为有吸水底阀的作用，吸水管内的水不会流入水池，可使吸水管内一直都布满水，保证水泵能自动、迅速启动。确保杂物不进入泵体：湿污泥中混入的固体杂物会对螺杆泵的橡胶材质定子造成损坏，所以确保杂物不进入泵的腔体是很重要的，很多污水厂在泵前加装了粉碎机，也有的安装格栅装置或滤网，阻挡杂物进入螺杆泵，对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。

轩泰|维护容易-苏州吸沙泵生产厂家由安徽轩泰环境科技有限公司提供。“清淤泵,真空泵,水陆割草挖掘机”选择安徽轩泰环境科技有限公司，公司位于：合肥市庐阳区工业园太和路398号，多年来，安徽轩泰坚持为客户提供好的服务，联系人：尚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽轩泰期待成为您的长期合作伙伴！