

现货供应台湾7OCEAN七洋先导溢流阀SBG-03-2A-10-L SBG-10-2AL-10-L

产品名称	现货供应台湾7OCEAN七洋先导溢流阀SBG-03-2A-10-L SBG-10-2AL-10-L
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾七洋7OCEAN电磁阀

台湾七洋7OCEAN换向阀 台湾七洋7OCEAN江苏代理

(湿式电磁铁操作换向阀) 部分型号：

134 : DG05-2C-A110-DN-70 DG05-2A-A110-DN-70

135 : DG05-0C-A110-DN-70 DG05-1C-A110-DN-70

136 : DG05-3C-A110-DN-70 DG05-5C-A110-DN-70

137 : DG05-6C-A110-DN-70 DG05-7C-A110-DN-70

138 : DG05-8C-A110-DN-70 DG05-11C-A110-DN-70

139 : DG05-33C-A110-DN-70 DG05-0B-A110-DN-70

140 : DG05-1B-A110-DN-70 DG05-2B-A110-DN-70

141 : DG05-2F-A110-DN-70 DG05-3B-A110-DN-70

142 : DG05-5B-A110-DN-70 DG05-6B-A110-DN-70

143 : DG05-7B-A110-DN-70 DG05-8B-A110-DN-70

144 : DG05-11B-A110-DN-70 DG05-31B-A110-DN-70

145 : DG05-33B-A110-DN-70 DG05-0BL-A110-DN-70
146 : DG05-1BL-A110-DN-70 DG05-2BL-A110-DN-70
147 : DG05-2FL-A110-DN-70 DG05-3BL-A110-DN-70
148 : DG05-5BL-A110-DN-70 DG05-6BL-A110-DN-70
149 : DG05-7BL-A110-DN-70 DG05-8BL-A110-DN-70
150 : DG05-11BL-A110-DN-70 DG05-31BL-A110-DN-70
151 : DG05-33BL-A110-DN-70 DG05-0A-A110-DN-70
152 : DG05-6A-A110-DN-70 DG05-7A-A110-DN-70
153 : DG05-22A-A110-DN-70 DG05-0AL-A110-DN-70
154 : DG05-2AL-A110-DN-70 DG05-6AL-A110-DN-70
155 : DG05-7AL-A110-DN-70 DG05-22AL-A110-DN-70

156 : DG05-2C-DC24-DN-70 DG05-2A-DC24-DN-70
157 : DG05-0C-DC24-DN-70 DG05-1C-DC24-DN-70
158 : DG05-3C-DC24-DN-70 DG05-5C-DC24-DN-70
159 : DG05-6C-DC24-DN-70 DG05-7C-DC24-DN-70
160 : DG05-8C-DC24-DN-70 DG05-11C-DC24-DN-70
161 : DG05-33C-DC24-DN-70 DG05-0B-DC24-DN-70
162 : DG05-1B-DC24-DN-70 DG05-2B-DC24-DN-70
163 : DG05-2F-DC24-DN-70 DG05-3B-DC24-DN-70
164 : DG05-5B-DC24-DN-70 DG05-6B-DC24-DN-70
165 : DG05-7B-DC24-DN-70 DG05-8B-DC24-DN-70
166 : DG05-11B-DC24-DN-70 DG05-31B-DC24-DN-70
167 : DG05-33B-DC24-DN-70 DG05-0BL-DC24-DN-70
168 : DG05-1BL-DC24-DN-70 DG05-2BL-DC24-DN-70
169 : DG05-2FL-DC24-DN-70 DG05-3BL-DC24-DN-70

170 : DG05-5BL-DC24-DN-70 DG05-6BL-DC24-DN-70

171 : DG05-7BL-DC24-DN-70 DG05-8BL-DC24-DN-70

172 : DG05-11BL-DC24-DN-70 DG05-31BL-DC24-DN-70

173 : DG05-33BL-DC24-DN-70 DG05-0A-DC24-DN-70

174 : DG05-6A-DC24-DN-70 DG05-7A-DC24-DN-70

175 : DG05-22A-DC24-DN-70 DG05-0AL-DC24-DN-70

176 : DG05-2AL-DC24-DN-70 DG05-6AL-DC24-DN-70

177 : DG05-7AL-DC24-DN-70 DG05-22AL-DC24-DN-70

日本Nabco(Nabtesco)PSC型气控阀、

日本纳博克Nabco电磁阀

日本Nabco气控阀

日本Nabco手动阀

具体型号为：

日本Nabtesco气控阀PSC-32-P

日本Nabtesco气控阀PSC-33-P

日本Nabtesco气控阀PSC-34-P

日本Nabtesco气控阀PSC-36-P

日本Nabtesco气控阀PSC-38-P

日本Nabco气控阀PSC-43-P

日本Nabco气控阀PSC-44-P

日本Nabco气控阀PSC-46-P

日本Nabco气控阀PSC-48-P

日本Nabco气控阀PSC-36-L

日本Nabco气控阀PSC-38-L

日本Nabco气控阀PSC-43-L

日本Nabco气控阀PSC-46-L

日本Nabco气控阀PSC-48-L

等日本NABCO电磁阀、NABCO气动滑阀

NABCO液压泵、NABCO分油器 NABCO空压机

NABCO油压机、NABCO刹车阀、NABCO安全阀

NABCO气动换向阀、NABCO液压马达、NABCO操纵阀

NABCO空气干燥器、NABCO密封件 NABCO管件

日本Nabtesco电磁阀

日本Nabtesco气动滑阀

日本Nabtesco液压泵

日本Nabco 电磁阀

日本Nabco 气控阀

日本Nabco 手动阀

日本Nabco电磁阀

卸荷阀是在一定条件下，能使液压泵卸荷的阀。卸荷阀通常是一个带二位二通阀（常为电磁阀）的溢流阀，功能是不卸荷时用作设定系统（油泵）主压力，当卸荷状态时（靠二位二通阀动作转换）压力油直接返回油箱，油泵压力下降至近似为零，以实现一些回路控制和提高油泵寿命，减少功耗。在回路中属于并入回路的。减压阀用于调整执行元件所需压力，是串联在回路中的，一般不能互换使用。

卸荷溢流阀由溢流阀和单向阀组成。当系统压力达到溢流阀的开启压力时，溢流阀开启，泵卸荷；当系统压力降至溢流阀的关闭压力时，溢流阀关闭，泵向系统加载。使泵卸荷时的压力称为卸荷压力，使泵处于加载状态的压力称为加载压力。