

原厂销售台湾7OCEAN七洋背压阀BR-06-3-10 BR-06-2-11

产品名称	原厂销售台湾7OCEAN七洋背压阀BR-06-3-10 BR-06-2-11
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾七洋电液换向阀

台湾七洋7OCEAN电液换向阀部分型号：

DG08-E1-2C-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-6C-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-0C-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-3C-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-5C-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-7C-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-8C-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-11C-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-31C-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-33C-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-2A-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-0B-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-0A-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-6A-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-7A-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-22A-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-0AL-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-2AL-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-6AL-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-7AL-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-22AL-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-1B-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-2B-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-3B-ET-DC24-DN-70-S

DG08-E1-5B-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-6B-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-7B-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-8B-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-11B-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-33B-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-0BL-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-1BL-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-2BL-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-3BL-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-5BL-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-6BL-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-7BL-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-8BL-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-11BL-ET-DC24-DN-70-S DG08-E1-31BL-ET-DC24-DN-70-S
DG08-E1-33BL-ET-DC24-DN-70-S

台湾七洋7OCEAN电磁阀 台湾七洋7OCEAN换向阀

台湾七洋7OCEAN江苏代理 台湾七洋7OCEAN办事处

台湾七洋7OCEAN电磁阀（湿式电磁铁操作换向阀）部分型号：

DG03-2C-A220-WB-70 DG03-2A-A220-WB-70
DG03-0C-A220-WB-70 DG03-1C-A220-WB-70
DG03-3C-A220-WB-70 DG03-5C-A220-WB-70
DG03-6C-A220-WB-70 DG03-7C-A220-WB-70
DG03-8C-A220-WB-70 DG03-11C-A220-WB-70
DG03-33C-A220-WB-70 DG03-0B-A220-WB-70
DG03-1B-A220-WB-70 DG03-2B-A220-WB-70
DG03-2F-A220-WB-70 DG03-3B-A220-WB-70
DG03-5B-A220-WB-70 DG03-6B-A220-WB-70
DG03-7B-A220-WB-70 DG03-8B-A220-WB-70
DG03-11B-A220-WB-70 DG03-31B-A220-WB-70
DG03-33B-A220-WB-70 DG03-0BL-A220-WB-70
DG03-1BL-A220-WB-70 DG03-2BL-A220-WB-70

DG03-2FL-A220-WB-70 DG03-3BL-A220-WB-70
DG03-5BL-A220-WB-70 DG03-6BL-A220-WB-70
DG03-7BL-A220-WB-70 DG03-8BL-A220-WB-70
DG03-11BL-A220-WB-70 DG03-31BL-A220-WB-70
DG03-33BL-A220-WB-70 DG03-0A-A220-WB-70
DG03-6A-A220-WB-70 DG03-7A-A220-WB-70
DG03-22A-A220-WB-70 DG03-0AL-A220-WB-70
DG03-2AL-A220-WB-70 DG03-6AL-A220-WB-70
DG03-7AL-A220-WB-70 DG03-22AL-A220-WB-70

日本LUBE电动油泵EGM-10S-4-2C

日本LUBE电动油泵EGM-10S-4-4C

日本LUBE电动油泵EGM-10S-4-7C

日本LUBE润滑油泵EGM-10S-4-3P

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-1

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-1-3

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-2

日本LUBE润滑油泵AMZ-III-100SL-18LP

日本LUBE润滑油泵AMO-III DS-1-3

日本LUBE润滑油泵AMO-III DS-2-3

日本LUBE润滑油泵AMO-III DSL-1

日本LUBE润滑油泵AMO-III DSL-2

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-A-1

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-A-2L

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-B-2L

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-E-1L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-1A-2

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-1D-1L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-2A-2L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-2C-1L

功能

卸荷溢流阀的主要功能是自动控制泵的卸荷或加载。鉴于卸荷溢流阀的功用，要求卸荷压力与加载压力之间有一定差别。差值过小，则泵的卸荷与加载动作过于频繁；差值过大，则系统压力变化太大。

加载压力与卸荷压力的差值是卸荷溢流阀的重要性能指标，一般加载压力为卸荷压力的85%左右。其性能与溢流阀相同。

卸荷溢流阀的主要用途：

- a.蓄能器系统中泵的自动卸荷及加载；
- b.高低压泵组合中大流量低压泵的卸荷。