



卷经演算器 LE-40MD

功率扩大器：LE-50PAU LEP50A

张力控制器：手动LD-05ZX LD-05ZX LD-40PSU

张力控制器：半自动LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA

张力控制器：全自动 三菱张力控制器LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA

模拟输入板：LD-30FTA-1AD

张力检测器：LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD LX-200TD

张力表：LM-10PD

张力扩大器：LM-10TA

卷经演算器：LE-40MD

张力控制器：手动LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU

张力控制器：半自动LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA

张力控制器：全自动 LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA

张力检测器：LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD LX-200TD

张力控制器：全自动 LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA LD-30FTA