

# 天津人体感应器销售 天津人体感应器 天津钛极智能科技有限公司

产品名称	天津人体感应器销售 天津人体感应器 天津钛极智能科技有限公司
公司名称	天津钛极智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区阿里云创新中心
联系电话	18602240923 18602240923

## 产品详情

工作原理字串6该装置电路原理见图

工作原理字串6该装置电路原理见图。由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时，由IC1的 脚输出微弱的电信号，经三极管VT1等组成级放大电路放大，再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大，此时由IC2 脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器，它的第 脚由R10、VD1提供基准电压，天津人体感应器，当IC2 脚输出的信号电压到达IC3的 脚时，两个输入端的电压进行比较，此时IC3的 脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警电路，R14和C6组成电路，其时间约为1分钟。当IC3的 脚变为低电平时，C6通过VD2放电，天津人体感应器厂家，此时IC4的 脚变为低电平，它与IC4的 脚基准电压进行比较，当它低于其基准电压时，IC4的 脚变为高电平，天津人体感应器销售，VT2导通，讯响器BL通电发出报警声。人体的红外线信号消失后，IC3的脚又恢复高电平输出，此时VD2截止。由于C6两端的电压不能突变，故通过R14向C6缓慢充电，当C6两端的电压高于其基准电压时，天津人体感应器价格，IC4的 脚才变为低电平，时间约为1分钟，即持续1分钟报警。

开关安装方法\_新闻中心

安装方法：

1.因开关左右两侧比上下两侧的感应范围大，所以安装开关时，应使其正轴线与人的行走通道方向尽量相垂直，这样可以达到佳感应效果。

2.安装好开关后加电，当环境光线充足时，灯泡将会闪三次，一分钟后初始化结束，开关进入监控状态，用物体遮住环境光线使开关感应工作，人不离开且在活动，开关将持续工作；人离开后，开关自动关闭负载。

3.安装好开关后加电，当环境光线不足时，开关直接进入监控状态，人不离开且在活动，开关将持续工作。

智能化不简单等于人性化，让智能技术更加人性化，需要爱心和关怀来加温，而在关注老年群体、践行社会责任方面，中国联通从不缺席。在西草桥欣园社区，北京联通针对老人居家安全打造一项“牵手桑榆”空巢老人居家安全服务项目，主动为空巢老人提供室内无活动监控预警、户外走势预警、户外SOS紧急主动报警、老人位置、子女电话沟通等功能，用人文的温度与温情消弭了技术的“寒气”，在这个寒冬时节为老人及其家人增添了一层暖意。

天津人体感应器销售-天津人体感应器-天津钛极智能科技有限公司由天津钛极智能科技有限公司提供。天津钛极智能科技有限公司为客户提供“智能井盖报警器”等业务，公司拥有“钛极智能科技”等品牌，专注于防盗、报警器材及系统等行业。，在天津市津南区阿里云创新中心的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：汪先生。同时本公司还是从事NB-IoT智能阀门，智能阀门，智能温湿度记录仪的厂家，欢迎来电咨询。