

# 个人GPS定位器，GPS定位监控系统

产品名称	个人GPS定位器，GPS定位监控系统
公司名称	途畅科技（香港）有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:途畅 型号:CRT19N 类型:两用
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 深圳市龙岗区布吉镇吉华路215号5楼
联系电话	86 0755 36853716 13266603616

## 产品详情

品牌	途畅	型号	CRT19N
类型	两用	坐标双显功能	有
界面文字	中文	地图功能	有
面积计算功能	有	防水功能	有
内存	512 ( M )	电池类型	锂电池
电池使用时间	48 ( h )	外接电源形式	USB
外形尺寸	80 × 49 × 16 ( mm ) ( mm )	装箱数	50

### 个人gps追踪器

#### 使用手册

v6.4

updated on 2010/06/28

### 1产品概述

此追踪器通过短信和gprs，将追踪器的位置信息发送到您的手机或者个人电脑的网络服务端。

追踪器具有如下功能特性

u通过短信或者gprs进行追踪

u当前位置反馈

u基站定位

u短信回复中文地址

u手机查询

u定时反馈

u双向通话

usos报警

u越界报警控制

u低电报警

u超速报警

u四个按键可向绑定的电话号码拨打电话或者发送短信

u可替换可充电的内部电池

u内置喇叭和麦克风

u进入/退出gps盲区报警

u实时语音监听

## 2为了您的使用安全

请阅读下面简短指引，没有按照指引的操作将可能是不安全的或非法的。请阅读全面的用户手册以获得更多的信息。

安全的开启-请不要在禁止使用无线电话或者可能导致干扰和危险的地方开启追踪器。

请在医院时关闭-请遵守限制条款，在接近医疗设备的地方关闭追踪器。

请乘机时关闭-请遵守限制条款，无线设备可能干扰飞机设备，影响飞行安全。

请在加油站时关闭-请不要在加油站使用追踪器。请不要在存放燃料或者化学品的地方使用。

无防水特性-追踪器并没有做防水设计。请保持它是干的。必要时可使用防水材料的袋子将其包裹。

## 4入门指南

## 4.1主机和配件

uusb充电线

u用户手册

u其他可能需要的软件和文档

## 4.3首次使用

请准备一张可正常使用的sim卡，并装入追踪器

u请确认sim卡没有欠费

u请确认sim卡锁已经取消

使用其他手机确认此卡没有设置pin码，确保能够拨出和接听电话，并且确保能够通过gprs连接到互联网。

u请插入电池，并在关机状态下使用充电器充电至少3小时。正在充电时红灯常亮，当电池充满后红灯熄灭。

## 4.4操作说明

### (1)开机关机

∅ 开机:

1.关机状态下,按下电源键5秒开机

2.开机后，gsm

led首先点亮（亮1秒，灭4秒表示gsm未注册到网络；亮0.05秒，灭4.95秒表示gsm注册到网络）

3.大约10秒后，gps

led开始闪烁（亮1秒，灭4秒表示正在搜索gps；常亮表示gps定位成功），此时追踪器各功能已经准备好

∅ 关机:

当追踪器处于开机状态，长按电源键3秒关闭追踪器；关机后，电源/gps/gsm指示灯全部熄灭。

### (2)sos紧急协助功能

当长按sos键，追踪器发送报警信息到位置中心，并发送短信和拨打电话来寻求协助。对应于sos键寻求协助的电话号码可由用户事先设置。

当长按1、2、3键，追踪器将拨打电话来寻求协助。对应于1、2、3键寻求协助的电话号码可由用户事先设置。

### (3) 通话功能

来电：可直接拨打追踪器sim卡号码

接听来电

拒接来电

去电：追踪器有四个速拨按键；长按可拨打之前预设的电话号码

### (4) 连接到www.imecare.com

追踪器出厂时预设每隔5分钟自动连接到www.imecare.com上报当前位置信息，并从服务中心获取最新的设置。事先，请确保追踪器已经在服务中心www.imecare.com注册。

1.在服务中心www.imecare.com注册您的追踪器，并获得用户名和密码。此操作需要追踪器的imei号码。imei号码粘贴在追踪器的背面。

2.检查预设的apn列表（附件2）

如果您使用的sim卡运营商没有在apn列表中，请通过短信手工设置apn（请查看5.2.1）

3.当apn设置完毕，追踪器将会自动连接到www.imecare.com，并每隔5秒向服务中心反馈位置信息。您可登陆www.imecare.com服务中心查看追踪器的轨迹。

### 5 短信命令

追踪器只会对带有有效密码的用户命令做出反应。带有无效密码的命令将被忽略。默认密码是000000。

#### 5.1 基本的短信命令

##### 5.1.1 返回追踪器的当前位置

描述：想要知道您的追踪器当前的位置，发送如下短信命令获得。

命令: w<密码>, <000>

注释:默认密码是000000.

例如:

短信发送: w000000,000

短信接收: w00,000,\$gprmc,034522,662,a,2232,3126,n,11359,3061,e,000.0,000.0,241209,,,a\*6e

### 5.1.2 sos、1、2、3键绑定求救电话号码

描述：为sos、1、2、3键绑定求救电话号码。当长按这些键，追踪器会发送短信且拨打之前绑定的求救电话号码。

命令: w<密码>,003,f,p, <电话号码>

注释:

(a) f =0,关闭此功能

=1,绑定短信求救号码

=2,绑定电话求救号码

=3,同时绑定短信和电话求救号码

p =1,为sos键绑定号码

=2,为1键绑定号码

=3,为2键绑定号码

=4,为3键绑定号码

(b)长按这些键，您就可以向绑定的电话持有者进行求救。

(c)按下挂断键，挂断通话或者结束当前拨叫。

例如:

短信发送: w000000,003,3,1,123456789

短信接收: w01,003,set phone number ok

含义:当长按sos键，追踪器将发送求救短信，并拨打求救电话到“123456789”。

当有来电时，蓝色gsm信号灯常亮。此时按下接听键可接听来电。通话完毕，按下挂断键结束通话。

### 5.2通过短信设置gprs

想要通过gprs追踪，您首先要设置追踪器的apn。

请确保您装入追踪器的sim卡支持gprs网络连接。

### 5.2.1设置apn

命令: w<密码>,011,<apn>,<apn用户名>,<apn密码>,<apn dns>,<apn备用dns>

注释:如果没有apn用户名, apn密码, apn dns和apn备用dns, 仅输入apn即可。

例如: w000000,011,cmnet

追踪器返回短信(例如: ' w01,011,set device apn ok ' ) 确认设置。