组培洗瓶机供应商

产品名称	组培洗瓶机供应商
公司名称	济南格艾特仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	适用范围:组培生产和科研 适用瓶径:40-180 (mm) 重量:90kg
公司地址	济南市市中区陡沟办事处红星村116号
联系电话	053187595725 13864197126

产品详情

色谱瓶洗瓶机自定义功能,灵活设定参数或编制清洗程序,三种标准清洗程序选择,操作简便快捷,色 谱瓶洗瓶机自动控制清洗液,防止缺水或溢出,超声波启动时低水位保护和提示。自动洗瓶机通过微电 脑系统控制高压水的清洗水温、清洗时间、清洗次数和高压空气的干燥温度、干燥时间等并配以的清洗 剂、中和剂等对各种实验室玻璃、陶瓷、金属或塑料等材质器皿的清洗及烘干,同时可以清洗容量瓶, 进样小瓶,广口瓶、三角瓶、量筒、鸡心瓶、比色管、培养皿、移液管、分液漏斗等。电路板等物品内 外表面的污渍,各种化学残留进行360度清洗、消毒、干燥处理。产品被广泛应用于药厂,科研所食品厂 、化工企业的实验室及生产部门、疾病中心实验室、消毒供应中心,电子企业的生产部门等。超声波洗 瓶机清洗的原理由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质 -- 清洗溶剂中, 超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射, 使液体流动而产生数以万计的微小气泡。这些 气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合。在这种被称之为 " 空化 " 效应的过 程中,气泡闭合可形成超过 1000 个气压的瞬间高压,连续不断地产生瞬间高压就象一连串小"爆炸 "不断地冲击物件表面,使物件的表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到物件表面净化的目的。在中 间是一层一定厚度的不锈钢板,换能头沾结在这一层钢板下,通过超声发生源产生一定频率和电压的交 流电信号带动换能头和不锈钢板一起做高频震动, 当钢板向上震动时, 将水向上推开, 当钢板向下震动 时,水跟不上钢板的震动速度,在水和钢板之间会形成一个空隙,这样反复震动就会有许多的气泡形成 , 这种气泡就是由"空化效应"产生的, 我们称之为空化泡。空化泡顺着震动方向向水中传播, 如果水 中正好有工件,空化泡撞击到工件表面产生数千个大气压的撞击力,带动工件表面的污垢脱落。超声波 洗瓶机操作规程1、准备(1) 检查设备电器开关,仪表指示,设备传动是否正常。(2) 检查拨瓶轮离合 器是否在正常位置,如果在空档位置请调整好。(3) 合上机器电源开关,打开调速开关,变频器操作面 板荧光屏显示设置频率,这时可按RUN键,变频器工作,电机速度逐渐达到设定值。停止按STOP键即可 。(4) 先空机运转2分钟,检查设备和机械传动结构是否正常,运转声音是否正常,正常后方可进行生 产。2、开车先把进水阀打开,使储液槽内注满水,打开无盐水阀门,打开用水阀门,喷淋正常,打开水 泵开关,使超声波清洗槽灌满水,调整进水,使槽内保持一定水位(严禁不到水位打开超声波),打开空 气阀门。当槽内水位达到规定水位以后,打开超声开关,超声波清洗机进入洗瓶状态。(1) 操作员把西 林瓶装入进瓶盘,打开调速开关,使转速为10~26Hz(100~400支/分钟7ML),按RUN键开始生产。(2)当 有卡瓶情况时,先按STOP键停车,检查一下卡瓶部位,及时清理碎瓶,调整拨瓶轮,再开车生产。(3) 在理瓶转盘把西林瓶拨入拨瓶轮及轨道中,严禁倒瓶进入。3、注意(1)严禁不到水位打开超声波。(2)

)生产结束后一定要先关超声波,再放水。(3)如超声波不工作,请维修人员检修。(4)若要调整生产量,请根据变频器说明书设置所需工作频率。(5)严禁倒瓶进入轨道。工作人员应严格遵守超声波洗瓶机的操作规程,使机器达到的运行状态。洗瓶机特点 采用高速电机控制芯片DSP,确保矢量控制快速响应; 硬件电路模块化设计,确保电路稳定运行; 外观设计结合欧洲汽车设计理念,线条流畅,外形美观; 结构采用立风道设计,风扇可自由拆卸,散热性好; 无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选择; 强大的输入输出多功能可编程端子,调速脉冲输入,两路模拟量输出;特的"挖土机"自适应控制特性,对运行期间电机转矩上限自动限制,有效抑制过流频繁跳闸; 宽电压输入,输出电压自动稳压(AVR),瞬间掉电不停机,适应能力更强; 内置的PID算法,响应快、适应性强、调试简单;16段速控制,简易PLC实现定时、定速、定向等多功能逻辑控制,多种灵活的控制方式以满足各种不同复杂工况要求;我们公司秉持"以人为本,客户至上;锐意进取,奋发图强"的经营管理理念,愿与各界宾朋携手合作,共创未来。