

斗山合力台励福杭叉3-3.5吨叉车仪表盘总成/水温燃油组合表现货

产品名称	斗山合力台励福杭叉3-3.5吨叉车仪表盘总成/水温燃油组合表现货
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

斗山合力台励福杭叉3-3.5吨叉车仪表盘总成/水温燃油组合表现货

叉车加速器功能作用：安装在电动叉车上，作用是用来前进和后退的加速。

叉车加速器工作原理：叉车加速器原理主要是以电流调节，控制电路电流，负责分配到驱动电机、液压电机和转向电机转动，如驱动电机电流和驱动可随时通过控制器和加速器进行调控速度，达到平稳起步等。

怎样拆卸安装叉车加速器及保养？方法如下：

一、拆卸与安装。

1、拆除加速器的接头。

2、取出加速器的固定螺丝，然后拆出整套加速器和操纵杆。

3、从加速器中拆离操纵杆。

4、对于安装，与拆卸相反，并请留意如下。在操纵杆与加速器相连时，小心不要扭曲加速器的轴杆。在安装时要注意操纵杆的方向。