





J11

J20

JD3250

JD3250F

KD2400

KD3400

KD3400F

KDB3400W

KT3400T

MAAL1LPK

MC320KE11

MPC1A12

MPC1A27

MPC1C12

MPC1C20

MPC1C22

MPC1C30

MPC1M10

MPC1M11

MPC1M13

MPC1M20

MPC1M21

MPC1M23

MPC1P10

MPC1P12

MS1BN

## MST01SN

基本单元,15点24VDC输入/9点继电器输出,AC电源 SE-11R-EX

基本单元,15点24VDC输入/9点继电器输出,DC24V电源 SE-11R-C-EX

基本单元,10点24VDC输入/6点继电器输出,AC电源 SM-16R

基本单元,10点24VDC输入/6点继电器输出,DC24V电源 SM-16R-C

基本单元,10点24VDC输入/6点晶体管输出,AC电源 SM-16T

基本单元,10点24VDC输入/6点晶体管输出,DC24V电源 SM-16T-C

基本单元,14点24VDC输入/10点继电器输出,AC电源 SM-24R

基本单元,14点24VDC输入/10点继电器输出,DC24V电源 SM-24R-C

基本单元,14点24VDC输入/10点晶体管输出,AC电源 SM-24T

基本单元,16点24VDC输入/16点继电器输出,AC电源 SH-32R1

基本单元,20点24VDC输入/12点继电器输出,AC电源 SH-32R2

基本单元,20点24VDC输入/12点继电器输出,DC24V电源 SH-32R2-C

基本单元,16点24VDC输入/16点晶体管输出,AC电源 SH-32T1

基本单元,24点24VDC输入/24点继电器输出,AC电源 SH-48R1

基本单元,24点24VDC输入/24点继电器输出,DC24V电源 SH-48R1-C

基本单元,28点24VDC输入/20点继电器输出,AC电源 SH-48R2

基本单元,24点24VDC输入/24点晶体管输出,AC电源 SH-48T1

基本单元,28点24VDC输入/20点晶体管输出,AC电源 SH-48T2-A

基本单元,32点24VDC输入/20点继电器输出,AC电源 SH-52R1

基本单元,32点24VDC输入/32点继电器输出,AC电源 SH-64R1

基本单元,32点24VDC输入/32点继电器输出,DC24V电源 SH-64R1-C

基本单元,36点24VDC输入/28点继电器输出,AC电源 SH-64R2

扩展单元,8点24VDC输入/8点继电器输出,无需电源 H-16CDR1

扩展单元,8点24VDC输入/8点晶体管输出,无需电源 H-16CDT1

扩展单元,16点继电器输出,无需电源 H-16TR1

扩展单元,16点24VDC输入,无需电源 H-16ND1

4通道模拟量输入,2通道模拟量输出 H-6A1