

减速机xwd 摆线针轮减速机 减速机

产品名称	减速机xwd 摆线针轮减速机 减速机
公司名称	吴桥县伟鑫减速机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	18633709070 18633709070

产品详情

XLD 摆线针轮减速机使用条件：摆线针轮减速机适用于连续工作制，减速机，并允许正反向运转。摆线针轮减速机无自锁作用。摆线针轮减速机的输出轴不能承受轴向力。法兰式立装摆线针轮减速机在安装时，输出轴垂直向下。在可能出现过载现象的使用场合，应安装过载保护装置。采用油脂润滑的摆线针轮减速机安装角度自由。标准摆线针轮减速机输入轴和输出轴在一个圆柱形轴的形式，使用普通平键联接。轴公差根H6。普通平键尺寸按GB1096-79“普通平键型式尺寸”的规定。法兰插口GB1801-79（H9）合作。。安装减速后，必须进行正式投产前使用。正常情况下，在无负荷运行，然后逐渐加载。

xld摆线针轮减速机、xied摆线针轮减速机，xwd摆线针轮减速机，xwd* 减速机，xwed摆线针轮减速机，

吴桥县伟鑫减速机厂是国内当前设计、生产传动机械品种、规格齐全的厂家之一。经过数十年的积累，公司现已集科研、制造、销售于一体。并且拥有精密加工中心等一整套先进完善的加工、热处理、检测的全过程设备。公司主要产品有：（R、K、F、S）系列硬齿面齿轮减速机，H、B型斜齿-锥齿齿轮箱，G系列封闭式齿轮减速电机，T系列螺旋锥齿轮转向箱；MB系列无级变速机；（RV、WP）系列蜗轮蜗杆减速机；（X、WB）系列摆线针轮减速机四大部分（包括：减速机(减速器)，变速机，变频电机，调速电机，起重电机，硬齿面齿轮&斜齿轮减速机，RV方型箱减速机（蜗轮减速机），减速机xwd，铝合金减速电机，微型摆线，硬齿面螺旋伞齿轮减速机）

伟鑫减速机厂摆线针减速机减速器应用与维护保养1. 本减速器适用24钟头持续工作制，并容许正反面向运行。2_单极减速器的输出轴转为与键入轴转为反过来，xwd减速机，双极减速器的输出轴转为与键入轴转为同样。3. 本减速器无锁紧功效。4. 本减速器的输出轴不可以承担径向力。5. 在将会出

現负载状况的应用场所，应安裝过压保护设备。6. 脚底板式卧装摆线针减速机减速器要安裝在沒有震动、非常牢固的水准基本上，在务必开展歪斜安裝的应用场所，降速机枢轴线的坡度不可超过 $\pm 15^\circ$ 。7. 法兰式立装摆线针减速机减速器在安裝时，輸出轴竖直往下。8. 如必须选用除脚底板式卧装和法兰式立装之外的别的安裝方式，司滑充裕和避免渗油。请和我企业技术性单位联络。9. 选用植物油脂润化的摆线针减速机减速器安裝视角随意。10. 减速器安裝时，能用保护层垫块开展调节，保护层垫块在高宽比方位不超出好几块，入平保护层垫块。11. 在冲击性、震动很大或启动经常的应用场所，电动机轴与基本除用支脚地脚螺栓开展连接以外，还必须定位销（备用）开展加冒。13. 当选用联轴器把摆线针减速机减速器与相配套的机械设备连接时，强烈推荐用弹性联轴器。14. 减速器与相配套机械设备用联轴器连接时，二者枢轴线的同轴度不可超道联轴器所容许的范畴。15. 当摆线针减速机减速器与传动齿轮、链轮链条相联接时，务必确保二者枢轴线的平面度。16. 当应用链轮链条来开展传动系统时，不必把齿链拿的太松，不然在启动时候造成撞击力。17. 在把联轴器、传动齿轮、链轮链条等连接件连接摆线针减速机减速器的輸出轴时，不可选用立即捶击的方式，应运用轴伸端螺盖入地脚螺栓，根据弯排机压进。18. 安裝后的减速器，宣布应用前务必开展试运行。在满载运行一切正常的状况下，再慢慢载入运行。

减速机xwd-摆线针轮减速机-减速机由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂是河北 沧州 ,减速机、变速机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在伟鑫减速机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创伟鑫减速机更加美好的未来。