

# 高光板平贴机厂家 皓泽曼机械 南通高光板平贴机

产品名称	高光板平贴机厂家 皓泽曼机械 南通高光板平贴机
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

## 产品详情

高光平贴机（PUR）采用精密热熔胶涂胶机，南通高光板平贴机，用于平面板材贴面，多层板材粘合，适用于高光贴面板材生产，橱柜及家具门板、蜂窝板材及发泡板材粘合等。

技术参数：

型号规格：240 × 1350mm

板材长度：600mm

板材宽度：1220mm

板材厚度：2-50mm

送材速度：1-25m/min

转力功率：6kw

发热功率：56kw

纸面宽度：1280mm

外形尺寸：12000 × 2135 × 1800mm

机器重量：3000kg

板材贴面机日常操作安全注意事项

- 1、避免在有挥发及爆za性的原料或气体的周围使用板材贴面机，PUR热熔胶机喷涂设备周围不能存放物品。
- 2、不要在没有合适的的保护装置，并且良好之绝缘体或良好保护面板下操作使用热熔胶机。
- 3、当PUR热熔胶机需要检修时必须经过培训人员方能够拆机维修。
- 4、当环境温度低于-20 或者环境温度高于80 时，高光板平贴机厂家，不能使用操作PUR热熔胶机。
- 5、使用PUR热熔胶机的场合应保证无快速流动空气。当PUR热熔胶机使用的PUR胶桶与熔胶压盘暴露于快速流通的空气中时，因急速的冷却，将影响PUR热熔胶机的热熔胶流量，而且浪费能源。
- 6、补充板材贴面机时，应检查板材贴面机是否变形，变形严重的PUR聚氨酯热熔胶胶桶应废弃使用，高光板平贴机供应商，避免损坏板材贴面机压盘。
- 7、任何时候拆装板材贴面机喉管、喷胶胶的情况下，都必须立即使用硅油将可能暴露的PUR热熔胶封住，避免湿反应固化。
- 8、长时间不使用板材贴面机时，高光板平贴机价格，PUR热熔胶机发热压盘圆周上应使用硅油密封，保障胶桶内PUR热熔胶的性能。

PUR平贴机，板材贴面设备平贴机采用PUR胶水粘的一种设备。PUR平贴机采用的贴面材料：高光膜、亚克力、防火板、PVC板及金属板。PE、PET、PVC膜、单张木皮、MDF薄板等。PUR平贴机基材：MDF板、刨花板、多层夹板、发泡材料、蜂窝门芯板，铁皮等。PUR平贴机使用胶水：PUR反应型聚氨酯..是小规模厂家或家俱厂、音箱厂、礼品盒厂使用的理想设备

高光板平贴机厂家-皓泽曼机械(在线咨询)-南通高光板平贴机由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。皓泽曼机械——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市红岛经济区岙东路118号，联系人：王丕一。