

克拉克叉车配件DC转换器 CRX20前移式电动叉车原厂转换器36/48V

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 克拉克叉车配件DC转换器 CRX20前移式电动叉车原厂转换器36/48V |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号 |
| 联系电话 | 13606382298 |

产品详情

克拉克叉车配件DC转换器 CRX20前移式电动叉车原厂转换器36/48V

叉车主要是由动力装置、底盘、工作装置和电器设备五大系统组成，而这五个系统又是由成千上万个叉车配件构成，英文名称为forklift parts，叉车动力装置，内燃平衡重式叉车，它主要是以内燃机为动力的叉车。内燃机主要有汽油机、柴油机的液态石油气（天然气）机和双燃料机等几种。由内燃机（发动机）、传动驱动装置、操纵控制装置、工作装置及电气设备等组成。

叉车配件分类

1、发动机配件

叉车发动机由曲轴连杆机构、配气机构、供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统和起动系统等。

1)、曲轴连杆机构：气缸体、气缸盖、燃烧室、气缸垫、曲轴飞轮组、活塞连杆组等。

2)、配气机构：气门组（气门、气门导管、气门座、气门弹簧等零件）、气门传动组（凸轮轴、正时齿轮、挺杆、导管）摇臂、推杆、摇臂轴等叉车配件。

3)、供给系统：燃油箱/柴油箱、燃油滤清器、[喷油泵](#)、燃油泵、输油泵、[低压油管](#)、高压油管喷油器、回油管等组成。

4)、润滑系统：机油泵、机油滤芯、机油压力传感器、油管、油道、机油压力表等配件。

5)、冷却系统：水泵、水管、散热器（水箱）、散热器风扇、节温器、冷却液温度表、水套等配件。

6)、点火系统：火花塞、高压线、点火线圈、点火开关、点火模块等。

7)、起动系统：启动机、启动继电器、叉车蓄电池、启动机、发电机总成、启动开关及启动保护装置组成。