

# 合力杭州叉车/大连电瓶叉车/电机碳刷组件/方向行走开关

产品名称	合力杭州叉车/大连电瓶叉车/电机碳刷组件/方向行走开关
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

### 合力杭州叉车/大连电瓶叉车/电机碳刷组件/方向行走开关

电动叉车控制系统维护应定期进行维护,具体步骤如下:

- (1)检查电动叉车接触器触头磨损状况和接触器是否运动自如。触点应每隔三个月检查一次。
- (2)检查脚踏扳或手柄微动开关。使用万用表测量触头间的电压降,确保触头间没有电阻.微动开关开、断的声音应很清脆。微动开关的检查应三个月进行一次。
- (3)检查主电路连接线,确保蓄电池->斩波器-->电机的电缆绝缘良好且连接坚固。电缆应每隔三个月检查一次。
- (4)检查叉车脚踏板或手柄的弹簧。确保弹簧能正常变形并能恢复到原来位置。每三个月检查一次。
- (5)检查接触器的运动。接触器触头的运动应很自如,确保触头没有粘结。每三个月检查一次。控制器不需要用户修理,请不要打开,否则会损坏控制器且保修失效.保持控制器清洁和干燥,定期检查和消除诊断历史文件。定期的维护应由经过培训的人员进行。安装不正确的电动叉车,严禁启动电控。