

东莞pet手提打包机 长安免扣打包机 厚街手持打带机

产品名称	东莞pet手提打包机 长安免扣打包机 厚街手持打带机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:X-16 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

产品名称：小型打包机

产品品牌：凯比奇PACK

产品商标：TNZC28429934D01T181222

产品产地：深圳

产品型号：X-16

使用电源：12VDC/3.0Ah，锂电池

适合带料：PP带/PET塑钢带

适用带宽：0.9~16mm（可调）

适用带厚：0.5~1.2mm（可调）

拉紧力度：230kg

电池寿命：950次（充放电）

满电打包：160道左右。

机器重量：3kg

机器尺寸：334x138x148mm

标准配置：一台主机，一个电池，一个充电器，附件包工具。

pet带-pp带打包机用哪款合适：

1、很多客户不懂手提式电动打包机可以适合PP打包带，pet带打包捆扎货物使用，部分用户一致以为x-16手持式免扣打包机只能打PET打包带不能打PP带其实不是这么一回事，我们这款电动打包机可以打宽度-16mm以内，厚度0.6-1.2mm以内PP带,PET带都可以选择这款打包机使用。

2、如果你是使用PP打包带、PET包装带，只要规格在16mm以内就选择我们这款X-16手提电动打包机，这款机器配两个蓄电池，配一个专用充电器，配一台主机，这款机器自动拉紧，自动熔接，自动切带，摩擦粘合包装带在捆扎货物时不需要铁扣，不需要任何卡扣，使用我们这款X-16免扣式打包机可以为企业节约打包扣成本，可以为员工降低工作量，可以提升效率。

X-16型pet免扣式打包机使用步骤：

1、步骤一：请事先准备好打包机一台，打包带数卷，这样就可以开始操作了。

2、步骤二：请先选择好需要捆扎的物品，然后使用打包带围绕产品一圈之后长带在上，短带在下，这时就可以开始打包生产了。

3、步骤三：将打包带平行放入X-16手提电动打包机带槽内，然后先按速紧按键，在按熔接键，待机器指示灯转换亮起完成打包。

4、步骤四：日常使用手提打包机请正确充电，请定期保养，尤其是打包机速紧轮位置，止滑片位置，摩擦片位置清理干净防止打包带带屑过多导致打包机收紧时带子打滑，以上就是凯比奇通过经验总结的打包机使用方式。

X-16手提式免扣打包机日常维护 注意事项：

1、先打包机的电源我们应该确认是几相的，不要使用错误，还要电源线接地，而且还要做漏电保护，防止意外的发生。

2、在操作打包机时不要将手伸入机器内，防止意外的发生，如果真的要维修机器的话，我们好切断电源。

3、打包机使用的环境不能使潮湿的，防止漏电情况的发生。

4、打包机上面有加热片，主要是使打包带加热粘接的，我们的操作人员不要将手伸入到加热片的位置，防止烫伤。

5、机器不使用时请将储带仓内的带子卷回带盘，以免下次使用时变形。

- 6、输带滚轮表面请勿粘油。
- 7、机器不用时切记拔掉电源.防止意外的发生。
- 8、勿随意更换机器上的零件。如果打包机上面有需要更换的零部件，我们一定要的维修人员进行维修，不要盲目的进行维修。
- 9、主要零部件要经常用油润滑。加速零部件之间的润滑。
- 10、制定相应的安全操作规程，操作人员要按照操作规程进行操作，保证安全。