

# 桥门式起重机 六安门式起重机 合肥宏发品种齐全

产品名称	桥门式起重机 六安门式起重机 合肥宏发品种齐全
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

## 产品详情

要严格的按照门式起重机的规范操作流程来开展工作，尽大程度安全事故的发生，使起重机的使用寿命得以延长。门式起重机是桥式起重机的一种变形，又叫龙门吊。主要用于室外的货场、料厂货、散货的装卸作业。门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适用面广、通用性强等特点，在港口货场得到广泛使用。在对电气元件及线路进行保养的时候，要对电气开关随时清理灰尘，确保与线路的接触良好，桥门式起重机，避免出现短路的现象影响起重机正常工作。

把大车轮箱组装于大车轨道上，拉对角线找正固定好后，用吊车吊一侧支腿与轮箱组装，门式起重机报价，用销子连接牢固之后，再用钢丝绳、手拉葫芦调整拉紧固定在地锚上，用同样的方法组装另一侧，使两侧支腿垂直于地面，保证主梁安装尺寸。每当季节交替的时候，要为减速箱更换润滑油，一般夏天使用HL30齿轮油，冬天使用HL20齿轮油。当卷筒轴磨损程度达到5%左右的时候，应予以更换；轮槽壁磨损达8%和内部磨损达到钢丝绳内径的25%的时候，都应予以更换。另外，要对减速器的螺栓经常检查，以确定拧紧。

接通电源后应采用试电笔测试金属结构部分，确认无漏电后方可上机；上、下操作室应使用扶梯。起吊作业前，应进行空载运转，六安门式起重机，在确认各机构运转正常，制动可靠，各限位开关灵敏有效后，方可作业。安装时所用的高强螺栓、钢材和钢绞线等必须

要有合格证，并取样复查，应符合设计要求；安装使用的扭矩扳手及其他施工机具应经检测符合要求后方可使用。

桥门式起重机-六安门式起重机-

合肥宏发品种齐全(查看)由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司是安徽合肥,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥宏发领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥宏发更加美好的未来。