

蓬莱叉车维修保养公司/叉车前后实心轮胎轮辋钢圈压装/轮毂制动鼓更换

产品名称	蓬莱叉车维修保养公司/叉车前后实心轮胎轮辋钢圈压装/轮毂制动鼓更换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

蓬莱叉车维修保养公司/叉车前后实心轮胎轮辋钢圈压装/轮毂制动鼓更换

叉车常见故障维修方法：

一、叉车电气系统：

- 1、插入锁匙无法启动，检查维修或直接更换叉车接头；
- 2、灯光不亮，检查并维修或更换开关、保险丝及灯泡；
- 3、喇叭鸣不响，检查维修或直接更换保险丝、开关及喇叭；
- 4、电量指示器没有显示，检查维修或直接更换保险丝、锁匙开关、电量指示器；
- 5、泵接触器没有工作，检查或维修或更换微动开关、泵浦接触器
- 6、泵马达没有工作检查及或更换保险丝、泵浦接触器、及修理马达；
- 7、转向接触器没有工作，检查或维修或更换转向开关、接触器；
- 8、转向马达没有工作检查或维修或更换保险丝、接触器、转向马达；

- 9、行走接触器没有工作，检查或维修或更换接触器、电路板；
- 10、行走马达没有工作；检查或维修或更换保险丝、接触器、电路板、马达
- 11、行走马达没能高速旋转，检查或维修或更换电路板；
- 12、叉车发电机不发电，检查以下项目：