

顺德油式模温机 模温机安装说明

产品名称	顺德油式模温机 模温机安装说明
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23269.00/台
规格参数	品牌:南京欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

一般来说，考虑到不同的现场情况，很多模温机生产厂家是不包现场安装的。对于没有使用过模温机的客户来说，安装起来也是个不小的难题。小编来聊一聊顺德油式模温机安装使用说明，教您如何和主机连接，给大家参考参考后续可能会用到。

许多客户在初次使用模温机设备时有这样的疑问？模温机如何和主机设备进行连接呢？模温机设备和主机设备进行连接主要是进行管路之间的连接。模温机与主机设备进行连接需要进行多的连接管路是油箱外置客户自行加高，导热油进出口连接，冷却水连接。

模温机与主机设备之间的连接，其实是非常简单的，新一代油模温机的特点就是，傻瓜式操作安装保养，非常的便捷，并且设计的机身也很小，不占车间面积。提前跟厂家说好需要把模温机放在车间的什么位置，预留了多大的空间，尺寸都会根据客户来定的。

我们只需要将加热媒介的进出口连接成循环状态即可，就是法兰进出口装好对应型号的截止阀即可，不过法兰的密封口要用金属缠绕垫片封，这样密封性好，连接起来就可以了。

以上是欧能机械介绍的顺德油式模温机的安装说明。更多的了解，也欢迎来到欧能机械参观。