

电动门式起重机 合肥宏发 庐江门式起重机

产品名称	电动门式起重机 合肥宏发 庐江门式起重机
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

由于金属构件经常暴露在室外，因此就需要每年都对其进行除锈，并且刷上新油漆，庐江门式起重机，这样可以有效的延长金属构件的使用寿命。保证起重机的挡板和安全防护板的完好，这是保护操作人员人身安全的有效手段，所以需要加强重视。北方城市在对门式起重机进行保养的时候，要经常清除轨道上的积雪，防止积雪对轨道产生侵蚀或上锈而损坏。

北方城市在对门式起重机进行保养的时候，要经常清除轨道上的积雪，防止积雪对轨道产生侵蚀或上锈而损坏。把大车轮箱组装于大车轨道上，电动门式起重机，拉对角线找正固定好后，用吊车吊一侧支腿与轮箱组装，新型门式起重机，用销子连接牢固之后，再用钢丝绳、手拉葫芦调整拉紧固定在地锚上，用同样的方法组装另一侧，使两侧支腿垂直于地面，保证主梁安装尺寸。需要注意的是减速箱会经常出现漏油的情况，因此，在给减速箱加润滑油的时候，要保证其密封性良好的同时，还要操作得当，避免油量过多和固件没有拧紧的情况发生，建议能够在油孔盖上设置通气装置，保持减速箱内外部压力平衡，才会有有效的预防减速箱出现漏油。

由于金属构件经常暴露在室外，因此就需要每年都对其进行除锈，并且刷上新油漆，这样可以有效的延长金属构件的使用寿命。门式起重机是桥架通过两侧支腿支撑在地面轨道上的桥架型起重机。在结构上由门架、大车运行机构、起重小车和电气部分等组成。起重机

配合，在地面按标记组装主梁、支腿、轮箱，等检查合格后，双梁门式起重机厂家，在地面上拼装主纵梁，首先用吊车把主纵梁按顺序吊装到位分为一侧主梁和另一侧主梁，并安装好人行走台，等待下一步的组装。

电动门式起重机-合肥宏发(在线咨询)-庐江门式起重机由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司是从事“单梁起重机,双梁起重机,门式起重机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。