

蒸汽养护设备锅炉辅机的安装

产品名称	蒸汽养护设备锅炉辅机的安装
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

安装蒸汽养护设备

的锅炉辅机之前，应按照供货清单进行开箱检查，当确认实物与供货清单相符且检查合格后方可进行安装。

锅炉烟囱的安装：

- (1) 烟囱安装时法兰间应垫嵌石棉绳，并用吊垂线的办法检查烟囱的垂直度。
- (2) 拉线用法兰螺栓拉紧，注意三根钢丝绳的松紧程度应大致相同。
- (3) 根据环境和当地部门的要求，可以缩短或加高烟囱的高度。

管道仪表的安装：

- 1、水位表与锅筒正常水位线标高偏差为 $\pm 2\text{mm}$ 。应准确标明较高安全水位、较低安全水位和正常水位。
- 2、水位表应有放水阀门和接到可靠地点的放水管。

- 3、压力表应装在便于观察和吹洗的位置，并防止受到高温、冰冻和震动的影响。
- 4、压力表应有存水弯管，压力表与存水弯管之间应装有旋塞，以便吹洗管路，卸换压力表。
- 5、安全阀应在蒸汽发生器锅炉水压试验完成后安装，应在初次升火时进行工作压力的调整。安全阀应装设排气管，排气管应通可靠地点，并有足够的截面积，保证排汽通畅。

等安装蒸汽养护设备的锅炉辅机后，要检查有无卡住、漏风等缺点，接通电源试车，检查电机转向是否正常，有无摩擦振动现象、电机温度是否正常。