

黄岛仓储货物搬运电动叉车/工厂车间不同吨位电瓶叉车/蓄电池组置换

产品名称	黄岛仓储货物搬运电动叉车/工厂车间不同吨位电瓶叉车/蓄电池组置换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

黄岛仓储货物搬运电动叉车/工厂车间不同吨位电瓶叉车/蓄电池组置换

电动叉车的使用及保养

- 1、初次试电动叉车时要将车轮抬起，这样即使有连接错误，也不会产生危险。
- 2、电瓶充电时，必须将充电回路与斩波器完全脱离，因为除了影响充电机充电外，充电机产生的过电压也会损害斩波器。
- 3、要特别注意电瓶到电控的走线应平行布置而且要尽量短。
- 4、电动叉车在工况恶劣、通风困难的场所作业时，建议对控制器实行强制通风。
- 5、转弯时不减速，载荷升高时驾驶，电动叉车超载，在倾斜、松软的地面行驶等，驾驶员在操作时应尽量避免这些不安全操作。
- 6、定期清洁直流电机内部灰尘，检查碳刷，弹簧。
- 7、电池应该经常补添蒸馏水（纯水）。
- 8、长期不使用电动电动叉车应该将蓄电池充满电搁置。并保持相隔1~2个月左右的频率进行充电。