

# 门式起重机供应厂家 合肥宏发 安庆门式起重机

产品名称	门式起重机供应厂家 合肥宏发 安庆门式起重机
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

## 产品详情

当卷筒轴磨损程度达到5%左右的时候，应予以更换；轮槽壁磨损达8%和内部磨损达到钢丝绳内径的25%的时候，都应予以更换。另外，要对减速器的螺栓经常检查，以确定拧紧。每当季节交替的时候，门式起重机械厂家，要为减速箱更换润滑油，一般夏天使用HL30齿轮油，冬天使用HL20齿轮油。门式起重机的传动机构在维护和保养时，要特别注意电动机的检查，防止转动时进水或进油，同时还要确保电动机的接孔和接线盒的防水性能良好，而且还要保证电动机要在高于额定电压85%的电源下使用。

接触器的工作频率非常频繁，直接受到起重机的工作频率影响，所以，就需要保证接触器触头平整和清洁，这样才能更加灵活、可靠；同时，还要确定起重机控制器档位清晰可见、操作灵活，操作起来更加可靠。要对车轮是否出现裂缝做出判断，通常采用小锤敲击法，并且还要对车轮滚动面进行检查，磨损程度不能达到10%，小型门式起重机，车轮轮缘不能达到55%，配对的主动轮直径误差，安庆门式起重机，不能超过公称直径的0.1%，一旦超过要给予调整或更换。当卷筒轴磨损程度达到5%左右的时候，应予以更换；轮槽壁磨损达8%和内部磨损达到钢丝绳内径的25%的时候，都应予以更换。另外，要对减速器的螺栓经常检查，以确定拧紧。

在对电气元件及线路进行保养的时候，要对电气开关随时清理灰尘，确保与线路的接触良好，避免出现短路的现象影响起重机正常工作。要保证起重机的电动机和电控设备之间的

连线连接正常，并且保证电控设备的接地螺栓要拧紧，门式起重机供应厂家，出现问题要及时更换。由于门式起重机的是一种使用非常频繁的大型机械设备，因此，在日常的维护和保养过程中要对各种限位装置的情况进行检查，确保能够保持良好的工作状态。

门式起重机供应厂家-合肥宏发(在线咨询)-安庆门式起重机由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥宏发——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市新城开发区燎原南路50号，联系人：朱经理。