

# 星型卸料器使用前须知

产品名称	星型卸料器使用前须知
公司名称	泊头市沧净环保设备有限公司
价格	850.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇城里
联系电话	0317-8171669 15933272297

## 产品详情

星型卸料器使用前须知星型卸料器适用于粉状物料和颗粒状物料，是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备。星型卸料器俗称卸料器，卸灰阀，由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、减速机及密封件组成，主要安装于除尘器的灰斗排灰

- 1.在卸料器整个使用过程中，调整减压阀使密封处压力要大于阀体内物料压力0、05MPa为宜，该气体为无油、干燥的压缩空气；
- 2.在星型卸料器整个使用过程中，密封处气源始终存在，只有在确信该阀停运以后，才可以关闭该气源；
- 3.星型卸料器使用前，检查减速机内润滑油的数量和油的种类，运行一个月后加新油，以后每年换油一次；
- 4.连接气源接口，同时检查该接口是否被异物堵塞，要接口干净；
- 5.星型卸料器使用前，要确信转子的旋转方向为顺时针（从减速机伸出轴端看，与链轮罩壳上箭头一致）；
- 6.星型卸料器在使用前，打开链轮罩壳检查链条的张紧度，在运行过程中应定期检查；同时给链条和链轮加涂合适的润滑脂；