

# 汽水换热机组 换热机组 力硕化工设备

产品名称	汽水换热机组 换热机组 力硕化工设备
公司名称	山东力硕化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博高新区鲁泰大道109号
联系电话	18853350567 18853350567

## 产品详情

### 换热?就地自控机组

换热就地自控机组：（自动温控+补水变频+室外温度补偿）

- a) 具有根据室外温度和二次供水温度关系设定曲线，自动调节一次侧水量，确保用户所需要的温度的功能。
- b) 具有自动变频器恒压补水功能，补水压力可设定，换热机组，发生故障时能报警。
- c) 当水泵发生故障时，输出报警信号，并自动切换到备用泵。
- d) 换热机组具有故障报警、欠电压保护、过流保护、短路保护、缺相保护并能做到无人值守。
- e) 换热机组具有手动和自动功能。
- g) 换热机组具有一、二次侧，温度、压力、流量等参数就地显示功能，流量有瞬时和累积显示功能。
- h) 换热机组具有停电自动关断电动调节阀防止二次水汽化功能。
- i) 换热机组具有停电后来电自动开机的功能。
- j) 换热机组具有超压通过安全阀泄放功能。
- k) 我们在换热机组二次侧加装了旁通管，并且在换热器出入口都加装了关断阀和冲洗阀，一、二次侧都加装了过滤器，管壳换热机组，这样方便了冲洗，防止了换热器的堵塞。

## 换热机组运行及调试

- 1、系统冲洗：换热机组在投入运行前必须将系统冲洗干净，纺织系统中的泥沙，焊渣等堵塞换热器通道。
- 2、系统注水：系统冲洗干净以后关闭系统排水阀，打开系统排气阀同时启动补水泵向系统注水。
- 3、调整泄压阀：系统注水完毕后调整好泄压点并固定好。

### 系统运行：

- 1、打开循环泵入口处的进水阀。
- 2、打开循环泵顶部排气阀门，排净泵体内的空气。
- 3、启动循环泵，待循环泵正常工作后慢慢打开泵口出水阀。
- 4、打开采暖回水阀，使系统正常循环。
- 5、逐步打开热源进口阀门和出口阀门，注意系统压力，温度的变化，避免系统超温超压。

### 系统停运：

- 1、关闭热源进口阀门，蒸汽换热机组，降低循环温度。
- 2、关闭循环泵电源。
- 3、关闭补水泵电源。
- 4、关闭总电源。

换热机组根据客户要求，量身定做出经济、、合理的实际方案；力求环保节能，汽水换热机组，性能优异。

### 远程控制：

通过PLC控制器，实现对换热站运行的远程控制及调节。

- (1)、可进行二级网供水温度的气候补偿控制、根据不同的要求，设定的时间段分时控制。
- (2)、可对循环水泵的运行频率进行调节和控制，保证二级网供水压力的稳定。
- (3)、可对补水泵进行系统自动补水，保证系统回水压力的稳定。
- (4)、可对水箱水位进行监控，当水位过低时，自动关闭补水泵，保护水泵。

### 安全控制：

安全控制是换热站无人值守情况下，系统的自动安全诊断和自我保护控制。高压安全保护；低压自动补水。

汽水换热机组-换热机组-力硕化工设备(查看)由山东力硕化工设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东力硕化工设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!