

# 铜陵皮带输送机 安徽铭诚|精选钢材 皮带输送机厂商

产品名称	铜陵皮带输送机 安徽铭诚 精选钢材 皮带输送机厂商
公司名称	安徽铭诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区三十头镇怀远路X0006号
联系电话	15375366770 15375366770

## 产品详情

皮带输送机操作规范，设备负荷运转工作完成后，移动式皮带输送机，应使设备排清带上所有的物料，然后按电控箱上停止按钮，关闭电动辊筒停机。设备工作完毕，应由操作人员打扫设备卫生清理工作。皮带输送机维护保养，每月检查传动链轮与链条的吻合度，及时调整，并给链条添加润滑油；每月用气吹去控制箱内灰尘，防止故障。皮带输送机是利用摩擦驱动进行连续运输物料的机械。主要是由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成。

带式输送机在运转过程中，操作人员应随时观察设备的给料情况，防滑皮带输送机，给料量应调整在设备输送量范围之内，皮带输送机厂商，给料应均匀。在负荷运转过程中，应避免有异物掉在输送带上，及时发现及时处理。输送机物品由喂料端喂入，落在转动的输送带上，依靠输送带摩擦带动运送袋卸料端卸出。带式输送机在开机之前，操作人员首先应检查设备各紧固件是否紧固，如有松动应及时紧固。皮带输送机可以进行水平面的运输以及倾斜运输，使用起来非常方便，大量使用在现代化工业生产中，比如：矿山井下巷道作业、矿井地面运输、露天等。

由于保持输送机的中心线在直线上是输送带正常运行的重要条件，因此在安装各节机架时，必须对准中心线，机架对中心线的允许误差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。安装机架、传动装置和拉紧装置后，可安装上下托辊的托辊架，使输送带具有缓慢变向的弯弧，铜陵皮带输送机，弯曲

段的托辊架间距为正常托辊架间距的1/2~1/3。托辊安装后，应尝试将其灵活轻快地旋转。皮带输送机安装后，需要进行空转试验。在空转试验机中，应注意输送带运行中是否有偏差现象。驱动部分的运行温度。滚筒运行中的活动。

铜陵皮带输送机-安徽铭诚|精选钢材-皮带输送机厂商由安徽铭诚自动化设备有限公司提供。铜陵皮带输送机-安徽铭诚|精选钢材-皮带输送机厂商是安徽铭诚自动化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。