

# 料塔技术安装指导

产品名称	料塔技术安装指导
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 镀锌板料塔

- 1.料塔的生产全部采用自动机械化大型设备和大型模具结合，使每个组件的生产都达到了标准化，尺寸更，安装更方便。
- 2.镀锌板料塔侧梯有防滑设计，不仅安全可靠，还方便观察、安装、维修料塔。
- 3.不锈钢料塔盖采用自动松紧扭簧控制结构，在地面拉扶手可对料塔塔自由进行开启和关闭操作。
- 4.镀锌板料塔所有螺丝均采用8.8级高强度热镀锌螺栓，板横缝、竖缝用胶泥密封，具有防风雨、牢固、使用寿命长等优点。
- 5.自动化养猪设备镀锌板料塔壁板采用经过电镀涂层处理的镀锌板，电镀涂层不仅增加了强度，还延长了使用寿命，同时波纹处理，也使钢板能够确保安装过程中一致地吻合；镀锌层重量、厚度有严格的要求，符合野外使用要求，款式新颖耐腐蚀，外接主料线，配套。
- 6.料塔底部漏斗形状设计，为饲料输送提供条件。

很多养殖场都知道禽畜需要控制饲料的喂养量，以使饲养的禽畜饮食合理化，避免出现一些病状，这样才能健康地喂养禽畜。那么，如何才能合理地饲养禽畜？人工控制饲料由于饲养的禽畜数量多，容易造成饲料量无法控制，有的饲料多，有的饲料少。如果控制饲料量的预期效果没有达到，该怎么办？

那么怎么安装料塔呢？

安装前的准备工作：

料塔一般安装在养殖房舍外的旁边，一般距离2-3米，太近显得拥挤，太远不方便喂养舍内禽畜。尽量选择平坦的区域，运输畅通无阻，以便于饲料的运输。安装区域的碎石要清理干净，地面要平整，就可以开始安装了。

- 1.将料塔槽钢底座与传感器用的螺栓连接并紧固，半浮动式与固定式传感器的保护螺栓需要松开，然后通过调整传感器上连接板的位置将螺栓紧固。
- 2.料塔组装完成后，将传感器和料塔腿安装板用螺栓连接，但不要紧固。然后用螺杆连接和固定槽钢底座和料塔腿安装板，以确保传感器与料塔腿安装板之间存在一定的间隙，来保证在料塔起吊时传感器不会损坏。
- 3.吊车起吊料塔到位后，调整连接槽钢底座和料塔腿安装板的螺杆，使料塔腿安装板降至传感器上，然后紧固螺栓，螺杆连接到槽钢底座并紧固，与料塔腿安装板的连接不紧固，以免影响称重。
- 4.调整传感器的保护螺栓，使其能够自由转动，以确保称重的准确性。

安装完毕后，调试料塔，看看是否能正常使用。

料塔对养殖场不仅仅是美化环境，净化空气，也可以防暑、防寒,改善养殖场的小气候，同时还可以减弱噪声，促进安全生产,从而提高经济效益。