

# 四川台励福合力杭州叉车自动变速箱变矩器液力离合器/供油泵工厂直供

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 四川台励福合力杭州叉车自动变速箱变矩器液力离合器/供油泵工厂直供 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司                     |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号                    |
| 联系电话 | 13606382298                      |

## 产品详情

四川台励福合力杭州叉车自动变速箱变矩器液力离合器/供油泵工厂直供

1.离合器障碍，检查摩擦片是否打滑。2轴承损坏，检查配合面是否损坏。

(四)变速箱不工作

1.检查操纵阀是否有弹簧卡死及断裂.2.检查主油压是否正常,如不正常检查三联泵是否磨损过大或损坏.3.如主油压正常检查离合器油压如不正常检查密封环或O型圈是否磨损或损坏.检查离合器及离合器活塞环是否损坏.4.检查变矩器油压是否正常如不正常检查变矩器.

机械变速箱部分

(一)离合器系统故障

离合器技术状况不良的主要表现是离合器打滑具体表现

1.车速下降车速不能随发动机转速增高而增大.2.起步困难和不能行使.3.摩擦机件温度升高，摩擦系数下降

4.长时间打滑引起的高温可使压盘烧伤和离合器片烧焦，检修时调整踏板自由行程和分离杠杆高度，如还不能解除还要看离合器结合时是否发抖，分离不彻底及结合、分离或运转中发响等，当发现这些现象时，应进一步检查调整或修理更换相关配件.

## (二) 变速器挂档困难

1.离合器分离不彻底2.检查结合套和结合齿圈的结合端面损坏、齿廓变形.3.同步齿环与锥盘（齿轮）的摩擦面是否磨损.