

RFP-1000过滤吸收器 人防过滤吸收器

产品名称	RFP-1000过滤吸收器 人防过滤吸收器
公司名称	深圳市艾瑞阀门有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民治东泉新村34栋802室
联系电话	0755-28192533 13537550155

产品详情

RFP-1000过滤吸收器

一、过滤吸收器概述与型号编制

RFP-1000过滤吸收器主要用于人防工程涉毒通风系统，能有效过滤染毒空气中的毒烟、毒雾、生物气溶胶及放射性灰尘、持久性的过滤空气使之清洁。该产品通过多年的研制，同比老型人防过滤吸收器防护性能提高一倍，储存时间延长达三十年，增加了生物灭活防护功能，并且产品的体积小，重量轻、便于快速安装使用，具备了人防工程过滤器“平时安装、战时防护”的性能。

人防工程安装使用RFP-500型、RFP-1000型、RFP-300型人防专用过滤吸收器。

二、过滤吸收器主要参数

检测项目		RFP-1000型
额定滤毒通风量		1000m ³ /h
阻力		850Pa
漏气系数		0.1%
油雾透过系数		0.001%
对沙林模拟剂防护剂量		400mg.min/L
质量		180kg
外形尺寸		870mm × 623mm × 623mm (A)
大肠杆菌杀灭效率	15,min内	95%
枯草芽孢杀灭效率	90min内	80%
有效储存期		30年

三、过滤吸收器施工安装要点

- 1、过滤吸收器必须水平安装，安装时气流方向应与设备标示的气流方向相一致。
- 2、链接过滤吸收器前后的通风管道必须密封，连接法兰部分不得漏气，周围需留有一定的检修距离，并假设在可拆卸的钢架支架上固定。
- 3、外壳不得有较大碰伤、穿孔、擦痕均不得安装使用。
- 4、存放时间超过五年以上的过滤吸收器，必须经我单位进DMMP性能检测通过并进行维护保养后方可进行安装使用。
- 5、当发现阻力超过70mmH₂O时应拆卸进行更换：
 - (1) 带上防护手套和防毒面具及防毒衣服。
 - (2) 拆除与三通管连接的支管。
 - (3) 密封已拆除下来的过滤吸收器两头进出口断面，搬出室外妥善处理。
 - (4) 安装新的过滤吸收器并按要求连接好进出口法兰的管道。

四、过滤吸收器维护要求

- (1) 平时严禁打开进出口法兰端盖，以免受潮影响使用效能。
- (2) 不得与有酸性、碱性、消毒剂等放置在一起，以免失效。
- (3) 各种配件（如连接支管、橡胶软接头、卡箍、五金件等）应放置齐备，不得丢失或损坏。
- (4) 滤毒室内要保持整洁、干燥，注意防潮。
- (5) 生锈不是很严重的要进行除锈和刷漆保护。

五、过滤吸收器执行标准

工程标准《人防防空地下室设计规范》GB50038-2005

深圳市艾瑞阀门有限公司人防防化设备：

D40J-0.5手动密闭阀门、D940J-0.5手电动密闭阀门、SMF双连杆手动密闭阀门、DMF双连杆手电动密闭阀门、防爆地漏、不锈钢防爆地漏、FCH防爆超压排气活门、PS超压排气活门、自动排气活门、电动脚踏两用风机、手摇电动两用风机、防爆清扫口、防爆按钮、LWP-X油网滤尘器、LWP-D油网除尘器、RFP-1000过滤吸收器、测压装置、风量测量装置、插板阀、换气堵头、通风方式控制箱、通风方式信号灯箱、防化插座箱、防爆阀门、防护阀门、微孔复合消声器、风量调节阀、防火调节阀、消声百叶回风口、手摇泵、混流风机、轴流风机、柜式风机、密闭接线盒等。