

湖北皮带轮 电机皮带轮 远帆皮带轮参数齐全

产品名称	湖北皮带轮 电机皮带轮 远帆皮带轮参数齐全
公司名称	东莞市远帆工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇咸西社区西安路29号
联系电话	15307690789

产品详情

锥套式皮带轮产品广泛应用如下！

空压机皮带轮，SPA皮带轮皮带轮，皮带轮单槽皮带轮用于输送及运输，输送传动设备，起重吊装设备，机械传动设备，电机皮带轮，装卸设备，维修设备，酿酒工业，工业设备，食品工业，加工工业设备等。动力机械传动，如中央空调维修，风机，湖北皮带轮，空气压缩机，工具机床，纺织机械，B型三槽皮带轮，自动化机械，食品加工机械，包装机械，电子厂，印刷机械，农用机械，建筑机械，木工机械，煤矿机械等。

皮带轮，威海锥套式皮带轮厂家，欧标皮带轮，皮带轮，标准皮带轮，惠州皮带轮批发，空压机皮带轮，风机皮带轮，电机皮带轮，北京SPA皮带轮，济南SPB皮带轮，机床皮带轮，SPA皮带轮，三角皮带轮，汽车维修用皮带轮，机械厂皮带轮厂家，价格美丽。长期有现货，价格又合理！欢迎订购远帆皮带轮。我们的企业文化是：以人为本、与人为善；携手共进、快乐的生活。我们的经营理念是：诚信做人、务实做事；达成长久、双赢的合作。

- 1.检查皮带轮槽，确保没有伤痕或利边，所有尺寸均符合标准；2.清洁所有部件表面，如带轮毂孔、锥套、螺栓孔等。将皮带轮，使所有的螺孔对齐。3.在螺杆和螺纹上涂油后旋入安装孔，但暂不旋紧。
- 4.清洁传动轴表面，将已装上锥套的带轮推到轴上的预定位置，查看三角带轮是否对准。5.当使用键槽时，必须首先把它插入轴毂中，在键槽和孔毂之间必需要有一定的公差。6.使用符合DIN911标准的六角扳手，交替地逐渐均匀地上紧各安装孔各螺栓，直到达到下表所示的扭矩。7.在短时间运转（0.5到1小时

)后，检查螺栓的拧紧扭矩，如有必要，重新拧紧。8.为了防止异物侵入，用油脂填满孔的连接孔。

二、拆卸：1.拧松所有螺栓，根据拆卸孔数量取出其中一个或二个螺栓，用油润滑螺栓纹和螺栓端，将螺栓插入下图所示的拆卸孔内。2.交替拧紧螺栓，直到皮带轮松开。3.从轴上取出锥套和皮带轮。

湖北皮带轮-电机皮带轮-远帆皮带轮参数齐全由东莞市远帆工业设备有限公司提供。“空气增压泵,小型储气罐,皮带轮,手推车,连接型乌龟车”选择东莞市远帆工业设备有限公司，公司位于：东莞市长安镇咸西社区西安路29号，多年来，远帆工业设备坚持为客户提供好的服务，联系人：陈小金。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。远帆工业设备期待成为您的长期合作伙伴！