

江夏区变电站500kv绝缘拉闸杆预防性检测

产品名称	江夏区变电站500kv绝缘拉闸杆预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

安全工器具员应每月对安全工器具进行定期外观检查，并做好记录。电力安全工器具检测工具损坏时应立即上报工区，以旧换新，不得私自报废。安全工具箱柜内只允许存放与安全生产有关的安全工用具，禁止存放其他物品；工具箱柜内物品定置后，要依次编号，排列有序，到位一致，号码与定置标注号相符，不得乱丢、乱放，定置图贴在箱柜门左上方，定置图应清晰可见。

- 1、安全工器具检测设备使用前，应检查确认绝缘部分无裂纹，无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。安全工器具宜存放在-15~35摄氏度、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。
- 2、安全工器具室内应配置适用的柜、架、不准存放不合格的安全工器具及其他物品。携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。
- 3、安全工器具检测设备使用前应进行外观检查。绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符。携带型短路接地线等使用前应检查是否完好，如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不准使用。绝缘隔板只能在35kV以下电压等级上使用。安全帽使用前应检查其是否完好。腰带和保险带、绳应有足够的机械强度。
- 4、脚扣和登高板：金属部分变形和绳（带）损伤的禁止使用。特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期试验，并做好记录。新购进的安全工器具经试验合格后方可入库。电力安全工器具系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故，保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。
- 5、安全工器具经试验合格后，应在不妨碍绝缘性能且醒目的部位粘贴合格证。安全工器具的电气试验和机械试验可由各使用单位根据试验标准和周期进行，也可委托有资质的试验研究机构试验。各类绝缘安全工器具试验项目、周期和要求应按有关规定。

